

目次

概要

[SPA3102 の NTP サーバを設定する方法が。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. [SPA3102 の NTP サーバを設定する方法が。](#)

A.

SPA3102 の NTP サーバを設定して下さい

ステップ 1

SPA3102 Webベース セットアップページにアクセスして下さい。手順については[ここ](#)をクリックしてください。

ステップ 2

Webベース セットアップページが提示される時、「Login」を『Admin』をクリックして下さい。



ステップ 3 :

WAN セットアップをクリックして下さい、そして進みました。

ステップ 4 :

プライマリ NTP サーバの下で、提供されるフィールドの NTP サーバアドレスを入力して下さい。

ステップ 5 :

をクリックします。

Submit All Changes

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)