

SPA3102 の NTP サーバの設定

目次

[概要](#)

[SPA3102 の NTP サーバの設定方法](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. [SPA3102 の NTP サーバの設定方法](#)

A.

SPA3102 の NTP サーバの設定

ステップ 1 :

SPA3102 の Web ベースのセットアップ ページにアクセスします。手順については[ここ](#)をクリックしてください。

ステップ 2 :

Web ベースのセットアップ ページが表示されたら、[Admin Login] をクリックします。

ステップ 3 :

[Wan Setup] をクリックし、次に [advanced] をクリックします。

ステップ 4 :

[Primary NTP Server] の所定のフィールドに、NTP サーバ アドレスを入力します。

ステップ 5 :

をクリックします。 .

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)