

# SPA400 のファームウェアのアップグレード

---

## 目次

### [概要](#)

[SPA400 ファームウェアのアップグレード方法を教えてください。](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### [Q. SPA400 ファームウェアのアップグレード方法を教えてください。](#)

A.

新しいファームウェアでは、SPA400 - Internet Telephony Gateway with 4 FXO Ports に対する数多くの修正と拡張機能が追加されています。SPA400 のファームウェアをアップグレードするには、次の 2 つの手順を実行します。

1. ファームウェアのダウンロード
2. ファームウェア SPA400 のアップグレード

#### ファームウェアのダウンロード

##### ステップ 1 :

ファームウェアをダウンロードする前に、コンピュータにアクティブなインターネット接続があることを確認します。コンピュータがルータに直接接続されていて、オンラインにすることができない場合、ルータを切り離し、コンピュータをケーブルまたは DSL モデムに直接接続します。

##### ステップ 2 :

Linksys のダウンロード ページに移動するには、[ここ](#)をクリックして、ご使用中の Linksys 製品のモデルとバージョン番号を確認します。手順については、[Where's my model number?] をクリックしてください。

##### ステップ 3 :

Linksys 製品のモデル番号を確認したら、そのモデル番号を [Enter Model Number] フィールドに入力して、[GO] をクリックします。

##### ステップ 4 :

[Locate Version Number] を特定して、ドロップダウン メニューから Linksys 製品のバージョンを選択します。

注: 図は Linksys 製品のモデル番号によって異なる場合があります。

##### ステップ 5 :

最新のファームウェア ファイルをダウンロードするには、[Firmware] をクリックします。

#### ステップ 6 :

Windows XP Service Pack 2 (SP2) および Internet Explorer を使用している場合、ブラウザの情報バーに「Pop-up blocked」というメッセージが表示される場合があります。バーをクリックして、[Temporarily Allow Pop-ups] を選択し、もう一度 [Firmware] をクリックします。

#### ステップ 7 :

表示された [File Download] ダイアログボックスで、[Save] をクリックします。[Save As] ダイアログボックスを見つけたら、デスクトップなどのファイルを保存する場所を選択し、[Save] をクリックします。ダウンロードが完了し、プロンプトが表示されたら、[Close] をクリックします。

注: SPA400 - Internet Telephony Gateway with 4 FXO Ports のドライバ ファイルによってファイルの名前は異なる場合があります。

#### ステップ 8 :

zip ファイルをダブルクリックし、単一のフォルダまたはデスクトップにコンテンツを解凍します。ファームウェアをダウンロードした後、ファームウェアを更新します。次の手順を実行します。

注: zip ファイルのアーカイブからファイルを開いて解凍するには、WinZipregTag などのユーティリティを使用する必要があります。WinZipregTag をダウンロードするには、<http://www.winzip.com> にアクセスしてください。また、Windows XP 組み込みの解凍機能を使って、アーカイブの中身を解凍することもできます。

### ファームウェア SPA400 のアップグレード

#### ステップ 1 :

SPA400 - Internet Telephony Gateway with 4 FXO Ports の Web ベースのセットアップ ページにアクセスします。手順については [ここ](#) をクリックしてください。

#### ステップ 2 :

VoIP ゲートウェイの Web ベースのセットアップ ページが表示される場合は、[Administration] をクリックし、次に [Firmware Upgrade] をクリックします。

#### ステップ 3 :

[Firmware Upgrade] ウィンドウが開いたら、[Browse] をクリックします。VoIP ゲートウェイのファームウェアをアップグレードするために必要なファイルを含む .bin ファイルを探します。

#### ステップ 4 :

ファームウェア ファイルを解凍した場所を参照し、.bin ファイルを選択します。ファイルを選択したら、[Open] をクリックします。

#### ステップ 5 :

をクリックします。 .

#### ステップ 6 :

Internet Explorer を閉じます。

#### ステップ 7 :

ユニットの電源を再投入します。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)