

VoIP ゲートウェイでの正しい電源再投入の監視

目次

[概要](#)

[SPA400 と SPA9000 で電源を適切に再投入するには、どうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. [SPA400 と SPA9000 で電源を適切に再投入するには、どうすればよいですか。](#)

A.

SPA400 をネットワークのボイスメール サーバとして設定した後に、ネットワーク上のすべてのデバイスを次の順序で電源再投入することが推奨されます。 SPA400-->SPA9000-->SPA9xx 電話機 これは、すべてのデバイスが SPA400 ボイスメール サーバに正しく登録できるようにするためです。

デバイスの電源を再投入するには、次の手順を実行します。

デバイスの電源の再投入

ステップ 1 :

SPA400 の電源ケーブルを抜きます。

ステップ 2 :

SPA9000 の電源ケーブルを抜きます。

ステップ 3 :

SPA9xx の電源ケーブルを抜き、30 秒待ちます。

ステップ 4 :

SPA9xx の電源ケーブルを差し込み、ライトの点灯が安定するまで待ちます。

ステップ 5 :

SPA9000 の電源ケーブルを差し込み、ライトの点灯が安定するまで待ちます。

ステップ 6 :

SPA400 の電源ケーブルを差し込み、ライトの点灯が安定するまで待ちます。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)

