

工場出荷時のデフォルトに SPA9000 をリセット

目次

[概要](#)

[SPA9000 の設定を工場出荷時のデフォルトにリセットするにはどうすればいいですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. SPA9000 の設定を工場出荷時のデフォルトにリセットするにはどうすればいいですか。](#)

A.

SPA9000 の設定を工場出荷時のデフォルトにリセットする

デフォルトでは、SPA9000 は Web インターフェイスを開く際に、ユーザ名とパスワードを要求することはありません。ユニットの設定を工場出荷時のデフォルトにリセットするには、この手順を実行します。

ステップ 1 :

SPA9000 FXS ポートに接続されたアナログ電話を使用し、**** 73738# をダイヤルしてから 1 を押して、リセットを確認します。

注: まだパスワードを要求してくる場合、このユニットはあるプロバイダーによって、既にプロビジョニングされていることを意味します。デバイスをプロビジョニングした人が誰であれ、その人のみが削除できます。残念ながら、バックドアはありません。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)