

ローカル タイム ゾーンで時間を表示するよう VCS を設定する方法

目次

[概要](#)

[ローカル タイム ゾーンで時間を表示するよう VCS を設定する方法](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway に関連しています。

Q. ローカル タイム ゾーンで時間を表示するよう VCS を設定する方法

A. 現地 の 時間帯に基づいて時を示す VCS のためになります:

1. 設定して下さい NTP サーバ (システム構成 > NTP > NTP サーバ) の詳細で VCS を
2. 設定して下さい VCS (システム構成 > NTP > 時間帯) の現地 の 時間帯を

NTP サーバは UTC 時間を VCS に与えます。VCS はそして UTC 時間をかけ、現地時間を作るために指定時間帯によって規定される 時間数相殺します。設定されて、VCS はイベントログの各ラインのはじめに現われる Web UI 全体の現地 の 時間帯を使用し、タイムスタンプを設定します。

NTP サーバの詳細で VCS を設定しない場合、オペレーティング システムに基づいて時を示します。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)