

8961/9951/9971 (RT 電話機) でのソフトキー 順序変更の設定例

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[ソフトキー テンプレート](#)

[設定](#)

概要

この資料に Cisco Unified Communications Manager (CUCM) を 8961/9951/9971 のソフトキー順序を変更するために設定する方法を記述されています。

前提条件

使用するコンポーネント

- Cisco Unified Communications Manager リリース 9.1.2 またはそれ以降
- Cisco Unified Communications Manager 9.1(2.11012) デバイス パッケージ
- [Cisco Unified IP Phone 9971](#)

注: この機能は UCM リリース 10.X で元々サポートされます。UCM リリース 9.X として追加デバイスパッケージが必要となりません。

ソフトキー テンプレート

ソフトキー テンプレート 機能は管理者が Cisco Unified IP Phones のソフトキーを管理することを可能にします。最大 16 のソフトキーはテンプレートごとに設定することができます。ただし 2 つの組み込みソフトキーが各ソフトキー セットに追加することができるように、電話サポート セット毎に 18 のソフトキー。

この機能はシステム アドミニストレータによって有効に されます。

ソフトキー テンプレート 機能は次の電話でサポートされます:

- Cisco Unified IP Phone 8961
- Cisco Unified IP Phone 9951
- [Cisco Unified IP Phone 9971](#)

設定

Cisco Unified Communications Manager の Cisco Unified IP Phone 8961/9951/9971 のソフトキー順序を変更するためにこれらのステップを完了して下さい:

1. > デバイス設定 > ソフトキー テンプレート 『Device』 を選択 して下さい。
2. [Add New] をクリックします。
3. ドロップダウン リスト ボックスから、ソフトキー テンプレートを選択し、新しいテンプレートを作成するために 『Copy』 をクリックして下さい。
4. ソフトキー テンプレート名 フィールドでは、ソフトキー テンプレートを識別するために固有の名前を入力して下さい。
5. [Save] をクリックします。
6. Cisco Unified IP Phone LCD 画面のソフトキーの位置を変更するためにソフトキー レイアウトを設定して下さい。
7. 設定を保存するために、『SAVE』 をクリックして下さい。
8. 電話にソフトキー テンプレートを割り当てて下さい。このアップグレードには、次の2つの場合があります。
 - ソフトキー テンプレートをよくあるデバイスコンフィギュレーションに割り当て、次に Phone Configuration ウィンドウの電話によくあるデバイスコンフィギュレーションを割り当てて下さい。
 - Phone Configuration ウィンドウのソフトキー テンプレート フィールドの電話にソフトキー テンプレートを割り当てて下さい。
9. 機能制御方策からのソフトキー テンプレートにソフトキー コントロールにパラメータを設定して下さい。ソフトキー制御を設定する2つの方法があります:

システム > 企業 電話 設定へのナビゲートによって企業 電話 設定のソフトキー テンプレ-

トにソフトキー コントロールを変更して下さい。ここに有効になる場合、それは電話すべてに影響します。

デバイス > デバイス設定へのナビゲートによってよくある電話プロファイルのソフトキー テンプレートにソフトキー コントロールを > よくある電話プロファイル変更して下さい。

コンフィギュレーション変更の前

コンフィギュレーション変更の後

確認

ソフトキー コントロールがソフトキー テンプレートに設定され、ソフトキー テンプレートが電話に割り当てられるようにして下さい。