

PIMG で SysLog サーバにログを送信できるようにする

目次

[概要](#)

[問題](#)

[解決策](#)

概要

このドキュメントでは、PBX IP メディア ゲートウェイ (PIMG) を有効にして SysLog サーバにログを記録するための手順を説明します。

問題

現在、PIMG には小さなログ バッファがあり、これによって、古くなったイベントがすぐに上書きされます。

解決策

長期間ログを維持するには (特にトラブルシューティングのために)、次の手順を使用します。

1. PIMG 管理者インターフェイスにログインします。
2. [Configuration] > [Mgmt Protocols] に移動します。
3. **SysLog** というセクションに移動します。
4. 次のフィールドに入力します。
 - [SysLog Server IP Address] に、SysLog サーバの IP アドレスを入力します。
 - [Alarms to Syslog Enabled] を [Yes] に設定します。
 - [SysLog Minimum Alarm Severity] を [Info] に設定します。
 - [Diagnostics Trace to SysLog Enabled] を [Yes] に設定します。
5. 変更を送信します。
6. PIMG を再起動する必要があります。これを行うには、[System] > [Restart] > [Restart Unit Now] に移動します。