

VoIP のルータの LAN IP アドレスの変更

目次

[概要](#)

[どのように Cisco 小企業 VoIP ルータの IP アドレスを変更しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. Cisco 小企業 VoIP ルータの IP アドレスを変更する方法](#)

A.

時々 VoIP ルータと他のネットワークデバイス間の IP アドレスの競合を避けるためにルータの LAN IP アドレスを変更することは必要です。手順に関しては、この資料のステップを完了して下さい。

ルータの LAN IP アドレスを変更して下さい

ルータの LAN IP アドレスを変更するためにこれらのステップを完了して下さい:

ステップ 1:

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については [ここ](#) をクリックしてください。

ステップ 2:

ルータの Web ベース セットアップ ページが提示されるとき、ローカル IP アドレスを探し、"192.168.2.1" に IP アドレスの競合を避けるためにそれを変更して下さい。

Setup

Setup | Wireless | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | Status | Voice

Basic Setup | DDNS | MAC Address Clone | Advanced Routing

Internet Setup

Internet Connection Type

Obtain an IP automatically

Optional Settings (required by some ISPs)

Host Name:
Domain Name:
MTU: Auto Manual Size:

Network Setup

Router IP

Local IP Address: . . .
Subnet Mask: . . .

Change Local IP Address to "192.168.2.1"

Basic Setup

The Basic Setup screen is where basic configuration is performed. Some ISPs (Internet Service Providers) will require that you enter the DNS information. These settings can be obtained from your ISP. After you have configured these settings, you should set a router password from the Administration-Management screen.

ステップ 3 :

をクリックします。 .

ステップ 4 :

コンピュータの IP アドレスを更新して下さい。

注: ルータは設定を加えた後リブートします。 "192.168.2.1" (すなわち、VoIP ルータの新しい IP アドレス) を使用してルータのセットアップページにアクセスして下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)