

Cisco Small Business VoIP ルータ上でのリモート管理の有効化

目次

[概要](#)

[どのようにルータをリモートで管理できますか。](#)

[関連情報](#)

[はじめに](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. どのようにルータをリモートで管理できますか。](#)

A.

遠隔管理はインターネットによって遠隔地からルータを、管理することを可能にします。遠隔地から Cisco 小企業ルータを管理することはそれにローカルでアクセスすることに類似したです。主な違いは、ルータのインターネット IP アドレスを入力しなければなりませんあります Web ブラウザのアドレスバーのルータの LAN IP アドレスを入力するかわりに。

Cisco 小企業ルータの遠隔管理を有効にするために、これらのステップを完了して下さい:

Cisco 小企業ルータの遠隔管理を有効にして下さい

Cisco 小企業ルータのインターネット IP アドレスをチェックして下さい

遠隔地から Cisco 小企業ルータを管理して下さい

注: 続行する前に、ルータが設定されるコンピュータがそれに接続された場合オンラインになることができることを確かめれば。遠隔管理を有効にするために、この資料で説明されているステップを完了して下さい。

Cisco 小企業ルータの遠隔管理を有効にして下さい

注: 遠隔管理機能がイネーブルになっているとき、ルータのインターネット IP アドレスおよびパスワードを知っているだけでもルータの設定を変えられます。

ステップ 1:

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については [ここ](#) をクリックしてください。

ステップ 2:

ルータの Web ベース セットアップ ページが開くとき、『管理』 をクリックして下さい。

ステップ 3:

追加されたセキュリティ用のルータ パスワードを変更して下さい。手順については[ここ](#)をクリックしてください。

ステップ 4:

リモートルータ アクセスを探し、イネーブルになったに Web を設定し、"8080" にフィールドで管理ポートを提供される任せて下さい。

ステップ 5:

をクリックします。

ルータの遠隔管理を有効にしたら、インターネット IP アドレスをチェックして下さい。手順については、次のセクションの手順を実行します。

Cisco 小企業ルータのインターネット IP アドレスをチェックして下さい

ステップ 1:

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については[ここ](#)をクリックしてください。

ステップ 2:

『Status』 をクリックし、ルータのインターネット IP アドレスをチェックして下さい。

ルータのインターネット IP アドレスがあったら、ルータにリモートアクセスするために次のセクションのステップを完了して下さい。

遠隔地から Cisco 小企業ルータを管理して下さい

注: ルータのイメージはモデルおよびバージョン番号によって変わるかもしれません。

ステップ 1:

遠隔地、起動 Internet Explorer およびタイプ "http://0.0.0.0:8080" からのインターネットに (接続されるコンピュータを使用する 0's はルータのインターネット IP アドレスを表し、8080 は Address フィールドの特定のポートを) 表します。

注: 0's はメモを先に奪取したルータのインターネット IP アドレスを表します。

ステップ 2:

New ウィンドウはユーザ名およびパスワードの現われ、入力を求めます。ルータのユーザ名およびパスワード (遠隔管理をイネーブルにする前に変更した新しいパスワード) を入力し、『OK』 をクリックして下さい。

ステップ 3:

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセス今できるはずです。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems](#)