

# Cisco Small Business VoIP ルータのワイヤレス設定を確認します。

---

## 目次

### [概要](#)

[自身のネットワーク上でワイヤレス設定を行うにはどうすればよいですか。](#)

### [関連情報](#)

## [概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### [Q. 自身のネットワーク上でワイヤレス設定を行うにはどうすればよいですか。](#)

#### A.

注意が必要なワイヤレス設定は次のとおりです。

- a.) SSID
- b.) SSID ブロードキャスト
- c.) ワイヤレス セキュリティ

Cisco Small Business ルータでワイヤレスの設定を確認するには、次の手順を実行します。

#### Cisco Small Business ルータのワイヤレス設定の確認

##### ステップ 1 :

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については [ここ](#) をクリックしてください。

##### ステップ 2 :

ルータの Web ベース セットアップ ページが開いたら [Wireless] をクリックします。

##### ステップ 3 :

[Wireless Network Name (SSID)] を探します。設定が「linksys」のままになっている場合は、何かしら一意のものに変更し、[Wireless SSID Broadcast] が [Enable] または [Disable] のいずれに設定されてかメモします。

##### ステップ 4 :

[Wireless Security] をクリックし、現在の [Security Mode] をメモします。

[Security Mode] が [WEP] に設定されている場合 :

[Security Mode] が [WPA] に設定されている場合 :

ステップ 5 :

をクリックします。 .

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)