

# Cisco Small Business VoIP ルータにワイヤレスコンピュータを接続します。

---

## 目次

### 概要

[どのように XP のワイヤレスゼロコンフィギュレーションユーティリティを使用して無線ネットワークに接続しますか。](#)

### 関連情報

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### [Q. XP のワイヤレスゼロコンフィギュレーションユーティリティを使用して無線ネットワークに接続する方法](#)

#### A.

この記事では、ワイヤレスアダプタがすでにコンピュータに正しくインストールされ、有効化されていることを前提としています。

Linksys 無線ルータにワイヤレスアダプタを接続することを試みる前に SSID、ワイヤレスセキュリティやネットワークキーを知って下さい。[ワイヤレス設定を知らない場合、ここをクリックして下さい。](#) 無線ネットワークに接続するために、これらのステップを完了して下さい:

注: これらのステップは Windows XP サービスパック 2 のためです。

#### XP のワイヤレスゼロ設定を使用して無線ネットワークへの接続応答

XP のワイヤレスゼロ設定を使用して無線ネットワークに接続するためにこのステップに従って下さい。

##### ステップ 1:

画面の右下にある [Wireless Network Connection] アイコンを右クリックし、[View Available Wireless Networks] を選択します。

##### ステップ 2:

ワイヤレスネットワークの名前または SSID を選択し、[Connect] をクリックします。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)

