

ダイヤルインの設定

目次

[概要](#)

[どのように SPA9000 の DID を設定しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

Q. [SPA9000 の DID を設定する方法](#)

A.

ダイヤルインの設定

Direct Inward Dialing (DID)。PBX パラメータの SIP タブで見つけられるハントグループの DID を設定できます。SPA9000 の DID を設定するために、後で手順に従って下さい。

ステップ 1 :

SPA-9000 Web ベース セットアップ ページにアクセスして下さい。手順については [ここ](#) をクリックしてください。

ステップ 2 :

Web ベース セットアップ ページが表示されたら、[Admin Login] をクリックし、次に [advanced] をクリックします。

ステップ 3 :

[Voice] をクリックし、次に [SIP] をクリックします。

ステップ 4 :

ハントグループを探し、提供されるフィールドの Direct Inward Dialing 設定を入力して下さい。

DID および説明の例はここにあります:

サンプル DID 1:

500:100,102,103。

これは規定された連絡先リストは aa または自動転送であり、彼は 500 にダイヤルすること発信者が Line タブの 1 つのユーザ ID にダイヤルするとき、与えられて、自動的に規定された 3 つの拡張を鳴らすことを意味します (100,102,103)。

サンプル DID 2:

7005:100、cfwd=vm100

これは規定された 連絡先リストは aa または自動転送であり、彼はコールによってが拡張 100 に自動的に行く 7005 にダイヤルすること発信者が Line タブの 1 つのユーザ ID にダイヤルするとき、与えられてことを意味します。だれも電話に答えない場合、音声メール ID が付いている音声メールに自動的にそれを転送します: 100。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)