

ローカルの内線番号にダイヤルするためのSPA9XX シリーズ電話機の設定

目次

[概要](#)

[私は、自分のSPA9XXの機能の問題がローカルの内線番号にダイヤルできます。はどの設定を確認/設定しますか。](#)

[私がIP PBXと登録を確認する。](#)

[私はどのようにSPA9xxシリーズは、ダイヤルプランダイヤル確認しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

Q. 私は、自分のSPA9XXの機能の問題がローカルの内線番号にダイヤルできます。はどの設定を確認/設定しますか。

A. SPA9000で登録されているSPA9XX電話機の別の内線をダイヤルすると問題が2つのことを確認してください:

1. IP PBXと登録を確認します。
2. SPA9xxシリーズは、ダイヤルプランをダイヤルして確認します。

Q. 私がIP PBXと登録を確認する。

A. IP PBXと登録を確認するには、次の手順を実行します:

1. IP PBX SPA9000のWebベースのセットアップ ページにアクセスします。音声]タブに移動し、Admin Login] >高度にあることを確認します。PBXのステータスをクリックし、電話の内線番号があるかどうかを確認します。



2. 電話の内線番号がなければ、SPA9000に再登録するためにIP Phoneをリブートする必要があります。手順のSPA941をリブートします。

Q. 私はどのようにSPA9xxシリーズは、ダイヤルプランダイヤル確認しますか。

A. SPA9xxシリーズは、ダイヤルプランを確認するには、次の手順に電話をかけ、フォロー:

1. 工場出荷時のデフォルトでは、SPA9xxシリーズ電話機に事前設定されたダイヤルプランがあります。

(9,[3469]11S0|9,<:1408>[2-9]xxxxxxx|9,
<:1>[2-9]xxxxxxxxxxS0|9,1[2-9]xxxxxxxxxxS0|9,
011xx.|9,xx.|[1-8]xx) 注:これが混在していなければ、自動的に登録されている電話機のダイヤルプランを割り当てるようにSPA9000を設定できます。例:このダイヤルプランは、エリアコードと数の制限なしでアメリカ式の1つを+エリアコード+市内番号、受け入れる:(9,[3469]11S0|9,<:1408>[2-9]xxxxxxx|9,
<:1>[2-9]xxxxxxxxxxS0|9,
1[2-9]xxxxxxxxxxS0|9,011xx.|9,xx.|[1-8]xx)これは、7桁にアメリカダイヤリングの有効にし、送信先番号に自動的に1つ+212(ローカルエリアコード)挿入します
:(9,[3469]11S0|9,
<:1408>[2-9]xxxxxxx|9,<:1>[2-9]xxxxxxxxxxS0|9,
1[2-9]xxxxxxxxxxS0|9,011xx.|9,xx.|[1-8]xx) オフィス環境では、この計画は長距離のローカルコールのプレフィクスとしてユーザダイヤル回線とプレフィクスとして他の必要があります。いずれにしても、「外部回線」トーンは最初の8または9の後にされ、コールを開始すると、プレフィクスが送信されない:(9,[3469]11S0|9,
<:1408>[2-9]xxxxxxx|9,
<:1>[2-9]xxxxxxxxxxS0|9,
1[2-9]xxxxxxxxxxS0|9,011xx.|9,xx.|[1-8]xx)これは必須の桁の最小桁の過去の任意の数の国際コール(011コール)の導入のみ利用できます。これにより国際電話オペレータ(00)に問い合わせる。また、4秒にデフォルトのショートの間タイムアウトが長くなります
:(9,[3469]11S0|9,
<:1408>[2-9]xxxxxxx|9,
<:1>[2-9]xxxxxxxxxxS0|9,1[2-9]xxxxxxxxxxS0|9,
011xx.|9,xx.|[1-8]xx)これは北米式の1つを+エリアコード+市内番号できますが、0または1で始まる市内番号とエリアコードを拒否します。また、411、911、およびOperatorコール(0)を割り当てます:(0|[49]11|1[2-9]xx[2-9]xxxxxxx)これは北米式の長距離9xxブロックのエリアコードを実現:(1[2-8]xx[2-9]xxxxxxx)これはダイヤル任意の長距離はできますが、明示的にエリアコード947をブロック:(1[2-8]xx[2-9]xxxxxxx)これは自動的に12125551234を呼び出すホットラインの電話を実行します:(S0<:12125551234>)これはローカルオフィスオペレータ(1000)に5秒後に桁の内線番号は、ユーザが電話をかけ

られなければウォームラインを提供:(P5 <:1000> | xxxxx)

2. IP PBX SPA9000のWebベースのセットアップページにアクセスします。音声]タブに移動し、Admin Login] >高度にあることを確認します。
3. SIP]タブをクリックし、電話ダイヤルプランフィールドにPBX電話パラメータの下に必要なダイヤルプランを配置します。

PBX Phone Parameters

Next Auto User ID: Phone Ext Password:

Phone Upgrade Rule:

Phone Dial Plan:

Undo All Changes Submit All Changes

PBX Status

User Login basic | advanced

Copyright ? 2003-2005 Sipura Technology. All Rights Reserved.

4. [Submit All Changes] をクリックします。SPA9XX電話機は段階的に作成した新しいダイヤルプランをリポートし、自動的に抽出されます。注: 方法についての詳細を知るには独自のダイヤルプランを作成する[\[説明のダイヤルプラン\]](#)にします。外部で電話をかけたい電話システムを設定し、必要に応じて、他の次の手順にダイヤルインするします: SIPPBX:
<:L1,2,3,4>9xx.<:L1,2,3,4>xx.

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)