

SPA901 を使用したコールの転送方法

目次

[概要](#)

[SPA901 を使用してコールを転送する方法が。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

Q. [SPA901 を使用してコールを転送する方法が。](#)

A.

他の SPA9xx シリーズ電話とは違って、SPA901 にコール転送のためのソフトキー ボタンがありません。SPA901 を使用して着信転送のこのプロシージャに従って下さい:

在席転送

ステップ 1:

アクティブ コールの際に **FLASH** を押して下さい。



ステップ 2 :

最初の電話は保留の状態で行き、ダイヤルトーンがあります。第 2 電話番号にダイヤルして下さい。

ステップ 3 :

第 2 の人返事はそれを聞いている最初の人なしで、個人的会話がある場合がある時。

ステップ 4 :

コールを第 2 の人に接続するために、電話をハングアップして下さい。

監督無し転送

ステップ 1 :

アクティブ コールの間 **FLASH** を押して下さい。

ステップ 2 :

最初の電話は保留の状態で送信されます。ダイヤルトーンがあります。第 2 電話番号にダイヤルして下さい。

ステップ 3 :

電話が鳴るとき、ハングアップして下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)