

SPA922 の登録

目次

[概要](#)

[どのように SPA922 を登録しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

Q. SPA922 を登録する方法

A. 次に示す手順に従ってください。

1. SPA922 の Web ベース セットアップ ページにアクセスします。LCD で IP アドレスを確認します。それから押します **9** を『menu』をクリックして下さい。これにより、DHCP IP アドレスが表示されます。ブラウザを開き、[Address] バーにそのアドレスを入力します。
2. 「Login」を『Admin』をクリックし、次に**進みました**。注: SPA922 ではデフォルトではユーザ名とパスワードは設定されていません。ユーザ名 および パスワードを頼まれればおおよびパスワードを設定しなかったら、SPA921 が VoIP プロバイダによってロックされることを意味します。VoIP プロバイダからのパスワードを入手する必要があります。
3. **EXT 1 タブ**をクリックして下さい。プロキシおよび登録 >> プロキシの下で、プロキシサーバを入力して下さい。これは VoIP プロバイダによってあなたに与える必要があります。VoIP プロバイダが**送信**プロキシを必要とするとき時が、確認しますそれらが付いているサーバアドレスをあります。サブスクライバ情報の下で、ユーザ ID およびパスワードを入力して下さい。
4. [Submit All Changes] をクリックします。
5. Info タブのステータスをチェックして下さい。Ext 1 は登録済みの下登録状態を言う必要があります。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)