

# Cisco Unity Connection のパスワード回復手順

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[表記法](#)

[ステップバイステップ手順](#)

[Unity Connection 管理者アカウントのロック解除](#)

[解決策](#)

[Unity Connection パスワードの回復](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Cisco Unity Connection システムのパスワードを回復する方法について説明します。ボックスへのローカル アクセスと SQL への読み取り/書き込みアクセスがある限り、これを使用してシステム上のユーザのシステム管理者 ( SA ) または電話ユーザ インターフェイス ( TUI ) のパスワードを ( CredentialType パラメータに正しい値を使用することにより ) 変更することができます。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

## ステップバイステップ手順

ストアド プロシージャがパスワード ( SA または TUI PIN ) を変更するのに使用されます。これを行うには、次の手順を実行します。

1. データベース ビューアを開きます。この場合は、すべての Cisco Unity/Cisco Unity Connection インストールに付属している CUDLE を使用できます。CUDLE は [Diagnostic Tools] セクションの [Tools Depot] に配置されています。
2. パスワード/PIN を変更するユーザの ObjectID を取得します。この場合は、vw\_User ビューに移動して、[Administrator] を探し、[ObjectID] 列を右クリックして、それを選択してクリ

ップボードにコピーします。

3. [View] > [Stored Procedures] を選択します。
4. **csp\_CredentialModify** ストアド プロシージャを選択して、[Execute] ボタンを押します。ダイアログボックスが開いて、各パラメータが表示されます。ストアド プロシージャ ページのデータ辞書ビューで、各パラメータの機能とストアド プロシージャの機能を参照できます。次の3つのパラメータをチェックする必要があります。CredentialType が 3 であることを確認します ( SA アクセス用 )。strCredentials フィールドが暗号化されていないパスワードであることを確認します ( 保存されたプロセスによって自動的に暗号化されます )。ステップ 2 でコピーした UserObjectId を確認します。
5. [Execute] を押して、この手順を完了します。

前のステップで Unity Connection 管理用のパスワードをリセットできなかった場合は、次の手順を実行します。

1. [Cisco Unity Tools Depot](#) から [Administrator Password Reset Tool](#) をダウンロードします。注: このツールは、Cisco Unity Connection システム上の任意のアカウントの Web アクセスパスワードをリセットします。誰かが管理者アカウント パスワードを変更した場合やそれがロックアウトされている場合は、このツールがそれをリセットして SA に再度アクセスできるようにします。
2. Cisco Unity Connection サーバに C:\Program Files\Cisco \ Cisco Unity Connection にファイル **pwreset.bat** および **pwreset.jsfrom** を ZIP \ TechTools 置いて下さい。
3. コマンドプロンプトを開いて、ディレクトリを Connection のインストールの場所の TechTools ディレクトリに変更します。
4. 「**pwreset**」と入力します。
5. Enter/Return を押します。注: パスワードにカンマが含まれている場合は、パスワードを引用符で囲む必要があります。それ以外の場合は、特殊文字が機能するはずです。

## [Unity Connection 管理者アカウントのロック解除](#)

問題は、Cisco Unity Connection バージョン 1.2(1) の管理ページにログインしてパスワードをリセットできないことです。

### [解決策](#)

CLI ウィンドウを開いて次のコマンドを実行してから、**techttools** ディレクトリに設定します。  
`dbreset <alias> <password>` これにより、新しいパスワードで Cisco Unity Connection の管理ページにアクセスできるようになります。

## [Unity Connection パスワードの回復](#)

Unity Connection 7.x が MCS 7845 サーバ上で動作しています。Unity Connection 管理者のパスワードはわかりませんが、Unified OS 管理者のパスワードはわかります。次の手順は、Unity Connection パスワードの回復方法を示しています。

1. Unified OS 管理者クレデンシャルを使ってサーバの CLI にログインします。
2. 「**show account**」と入力します。これにより、システム内のアカウントが表示され、ユーザ名が割り当てられます。  
`Admin: show account`  
`Account = Administrator, Privilege = 4`
3. **utils cuc reset password <username>** コマンドを発行します。ここで、<username> はパス

ワードが必要な Unity Connection 管理ページに使用されるアカウントのユーザ名です。

```
Admin: utils cuc reset password Administrator
```

```
Password:
```

```
Password:
```

```
Update failed: Code = 1, Authorization Failure.
```

新しいパスワードを取得しようとしてこのエラーが表示される場合は、次のいずれかの問題が原因です。

- 新しいパスワードの長さが間違っている。必ず、8 文字（英字か数字）を使用してください。
- パスワードをリセットしようとしているアカウントが有効な管理者アカウントではない。この問題を解決するには、次の手順を実行します。CLI 経由で次のコマンドを発行します。run **cuc dbquery unitydirdb select alias from vw\_usernonsubscriber**別のユーザ名を取得できたら、**utils cuc reset password <username>** コマンドを再実行します。次に結果を示します。

```
Password reset has been successful.
```

## 関連情報

- [音声に関する技術サポート](#)
- [音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート](#)
- [Cisco IP Telephony のトラブルシューティング](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)