

Document ID: 113215

Updated: 2011 年 8 月 24 日

 [PDF のダウンロード](#)

 [印刷](#)

[\[+\] フィードバック](#)

関連製品

- [Cisco Unity Express](#)
- [Cisco Unified Communications Manager Express](#)

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[背景説明](#)

[主なタスク](#)

[タスク](#)

[CLI によって電子メール メッセージ通知を設定して下さい](#)

[GUI によって電子メール メッセージ通知を設定して下さい](#)

[確認](#)

[トラブルシューティング](#)

[関連情報](#)

[Cisco サポート コミュニティ - 特集対話](#)

概要

Cisco Unity Express バージョン 3.1 および それ 以降は音声 メールボックスの新しいメッセージのサブスクリイバを知らせる複数のオプションを提供します。携帯 電話、自宅の 電話、作業電話、数字ページャー、テキスト ページャーおよび E メール インボックスのようなデバイスにメッセージ通知を送信 するためにシステムを設定できます。このドキュメントでは、加入者の E メールを受信ボックスへのメッセージ通知を有効にする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は Cisco Unity Express (CUE) 8.x に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

背景説明

メッセージ通知 オプションおよび設定に関する詳細については[メッセージ通知の設定](#)を参照して下さい。

主なタスク

タスク

このセクションでは CLI とまた GUI によってサブスクリバ E メール インボックスにメッセージ通知を、設定するための情報が表示されます。

CLI によって電子メール メッセージ通知を設定して下さい

キュー CLI によって電子メール通知を有効にするためにこれらのステップを完了して下さい。

1. **service-module** サービス エンジン スロット/ポート **session** コマンドを用いる CME からの手掛りへのログイン。
2. SMTP サーバを設定するために **smtp** サーバアドレス *ip address* コマンドを使用して下さい。注SMTP サーバが通知をサブスクリバの E メールに送信するか、またはページャーをショートメッセージを送るためにテキストメッセージを送信するように必要となります。**構成されたサーバー SMTP がない場合システムは電子メール通知を送信しません。**
3. これらのコマンドでシステム全体の設定を設定して下さい
`voicemail notification enable`
`voicemail notification preference all voicemail notification email attach voicemail configuration outgoing-email from-address <email-address>`
4. サブスクリバのためのメッセージ通知を有効にするために、**音声メール通知 オーナー オーナー ID enable** コマンドを使用して下さい。
5. できま E メールのためのメッセージ通知をこれらのコマンドで設定します。
`username username profile vm-notif-profile email address email-address username username profile vm-notif-profile email enable username username profile vm-notif-profile email attach username username profile vm-notif-profile email preference all username username profile vm-notif-profile email schedule day <day-of-week> active from <hh:mm> to <hh:mm> username username profile vm-notif-profile email text <email-text>`

GUI によって電子メール メッセージ通知を設定して下さい

GUI によって E メールのためのメッセージ通知を設定するためにこれらのステップを完了して下さい。

1. システム全体の通知を有効に して下さい。 次の手順を実行します。 音声メール > メッセージ通知 > 通知 管理を選択して下さい。 すべてのメッセージがあるようにイネーブル システム全体の通知 forcheckbox を設定 される確認すれば。 音声 メールボックスにログインに ユーザを通知の後で音声メールメッセージを取得することを許可するようにボックスを チェックして下さい。 電子メール通知メッセージへの .wav ファイルの添付として音声 メッセージを送信 するためにボックスをチェックして下さい。
2. (DNSサーバがあったら) システム > ドメイン名 Settingsand に設定 しました ドメイン名 (mycompany.com) および DNSサーバを行って下さい。
3. システム > SMTP 設定に行き、もし必要なら SMTP サーバアドレス、また認証を設定 して下さい。 注ページャーをショートメッセージを送るためにサブスクライバの E メールかテキ ストメッセージへ通知を送信 することは SMTP サーバを必要とします。 構成されたサーバ SMTP がない場合システムは電子メール通知を送信 しません。
4. >User> は選択し、ユーザを画面のこのユーザ ボックスがあるように本当は確認しますイネーブル 通知を設定することを 行きます。
5. E メール Notification を設定し、 >ユーザ > Notification タブ クリックします電子メール インボックスを有効に して下さい。 次の手順を実行します。 通知がで送信 する必要がある eメールアドレスを入力して下さい: (Eメールアドレス) フィールド。 電子メールのための 認証対象テキストを入力して下さい。 このデバイスに通知を有効に するためにボックスを チェックして下さい。 電子メール通知メッセージに音声 メッセージを接続するためにボッ クスをチェックして下さい。 すべてのメッセージとして通知 プリファレンスを設定して下 さい電子メールが送信 されること通知スケジュールを、これらです時間設定して下さい。

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

[Output Interpreter Tool](#) (OIT) ([登録ユーザ専用](#)) では、特定の show コマンドがサポートされて います。 OIT を使用して、show コマンド出力の解析を表示できます。

- smtp サーバを示して下さい
- 音声メール設定を示して下さい
- 音声メール通知を示して下さい
- 音声メール通知 制限テーブルを示して下さい
- 音声メール通知 オーナー オーナー ID プロファイルを示して下さい
- 音声メール通知 オーナー オーナー ID 電子メールを示して下さい

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報は ありません。

関連情報

- [GUI を使用した Cisco Unity Express 8.6 の設定](#)
- [3.0 および それ以降 バージョンのための Cisco Unity Express 音声メールおよび自動転送 CLI](#)

[管理者ガイド](#)

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)

このドキュメントは有用でしたか。 [はい いいえ](#)

フィードバックいただき、ありがとうございました。

[サポート ケースのオープン](#) ([シスコ サービス契約ts generic='1' nval='P%1,2%%'が必要ですか](#))。

Cisco サポート コミュニティ - 特集対話

[Cisco サポート コミュニティ](#)では、フォーラムに参加して情報交換することができます。

このドキュメントで使用されている表記法の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

Updated: 2011 年 8 月 24 日

Document ID: 113215