

# 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[手順](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、ポイントツーマルチポイント ( P2MP ) システムのマイクロコードを適切にコピーおよびロードする手順について説明します。他の場所に配置された場合に適切にロードできるように、このマイクロコードのデフォルトの場所をメモしてください。

## 前提条件

### 要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- 無線ネットワーク
- コマンドラインの使用法

検査したいと思うルータの EXEC ( 「有効にされる」 ) アクセスに特権を与えたようにして下さい。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- uBR7223、uBR7246 および uBR7246VXR 製品
- 固定無線 P2MP をサポートする Cisco IOS® ソフトウェアのバージョン

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな ( デフォルト ) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

## 手順

