



## アクセスポイントの開梱

---

- パッケージの内容 (1 ページ)
- アクセス ポイントの開梱 (1 ページ)
- 注文可能なシスコ製アクセサリ (1 ページ)

## パッケージの内容

各 AP パッケージには次の品目が含まれています。

- Catalyst IW9167EH アクセスポイント X 1

## アクセス ポイントの開梱

AP を開梱するには、次の手順に従ってください。

### 手順

---

- ステップ 1** 梱包を解いて、アクセスポイントと選択した取り付けアクセサリキットを梱包箱から取り出します。
- ステップ 2** 梱包材を出荷用の箱に戻し、後で使用する場合に備えて保管しておきます。
- ステップ 3** 注文品がすべて揃っていることを確認します。欠品または損傷品が見つかった場合は、製品の購入代理店まで問い合わせてください。
- 

## 注文可能なシスコ製アクセサリ

次のアクセサリが、シスコから別売りされています。

- AP 取り付けブラケット

表 1: Catalyst IW9167EH および -HZ AP モデル用にサポートされている取り付けブラケット

| Cisco PID         | 説明                          |
|-------------------|-----------------------------|
| AIR-ACCDMK3700=   | DIN レール取り付けブラケット            |
| AIR-ACCPMK3700=   | 支柱取り付けブラケット（直径2～3.2インチの支柱用） |
| AIR-ACCPMK3700-2= | 支柱取り付けブラケット（直径2～16インチの支柱用）  |

- RF 同軸アダプタ

| Cisco PID         | 説明                            |
|-------------------|-------------------------------|
| AIR-ACC370-NF-NF= | N(f) ～ N(f) RF アダプタ DC-11 GHz |

- RF 同軸ケーブル

| Cisco PID        | 説明                                               |
|------------------|--------------------------------------------------|
| CAB-L400-5-N-N=  | 5 フィート LMR-400-DB、N (m) -STR ～ N (m) -R/A        |
| CAB-L400-5-N-NS= | 5 フィート LMR-400-DB、N (m) -STR ～ N (m) -STR        |
| AIR-CAB010LL-N=  | 10 フィート LMR-400-DB、N (m) -STR ～ N (m) -STR       |
| CAB-L400-20-N-N= | 20 フィート LMR-400-DB、N (m) -STR ～ N (m) -RA        |
| AIR-CAB025HZ-N=  | 25 フィート LMR-400-DB/FR/CMR、N (m) -STR ～ N (m) -RA |
| CAB-L600-30-N-N= | 30 フィート LMR-600-DB、N (m) -STR ～ N (m) -RA        |
| CAB-L240-10-Q-N= | 10 フィート LMR-240-FR/CMR、N (m) -STR ～ QMA (m) -RA  |
| CAB-L240-15-Q-N= | 15 フィート LMR-240-FR/CMR、N (m) -STR ～ QMA (m) -RA  |
| CAB-L240-20-Q-N= | 20 フィート LMR-240-FR/CMR、N (m) -STR ～ QMA (m) -RA  |

- 避雷器

| 避雷器             | 説明                               |
|-----------------|----------------------------------|
| CGR-LA-NF-NF=   | 避雷器キット、N (f) コネクタ                |
| CGR-LA-NM-NF=   | 避雷器キット、N (m) ～ N (f)             |
| ACC-LA-G-TM-TF= | 避雷器キット、GNSS 用 TNC (m) から TNC (f) |

- 電源アダプタおよびパワーインジェクタ（PoE が使用できない場合）

| 電源モジュール           | 説明                                   |
|-------------------|--------------------------------------|
| IW-PWRADPT-MFITHZ | 電源アダプタ、AC-DC、防爆環境、Micro-Fit 4 ピンコネクタ |



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。