



屋内展開の設定

- [屋内展開の設定 \(1 ページ\)](#)

屋内展開の設定

Catalyst IW9167E および IW9165 は、CLI を使用した屋内展開の有効化と無効化をサポートしています。



- (注) 屋内展開設定を有効にする前に、**Catalyst IW9167E** または **IW9165** が屋内モードに設定されていることを確認します。屋外モードは屋内で使用できますが、5150 ～ 5350 MHz チャンネルは国によっては屋内のみ許可されるため、屋内モードは屋外には適しません。

デフォルトでは、デバイスは屋外モードに設定されています。

屋内展開を有効にするには、次の CLI コマンドを使用します。

```
Device# configure wireless indoor-deployment enable
```

屋内展開を無効にするには、次の CLI コマンドを使用します。

```
Device# configure wireless indoor-deployment disable
```

E の屋内展開を確認するには、次の **show** コマンドを使用します。

屋内展開が有効になっている場合

```
Device# show Dot11Radio {1|2} config
DFS region : E
DFS radar role : auto
Radar detected : 0
Indoor deployment : enable

Device# show controllers Dot11Radio {1|2}
Radio info summary:
=====
Radio : 5.0 GHz
Carrier set : (-Ei) GB
Base radio MAC : FC:58:9A:15:B7:C0
Supported channels:
36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
```

屋内展開が無効になっている場合

```
Device# show Dot11Radio {1|2} config
DFS region : E
DFS radar role : auto
Radar detected : 0
Indoor deployment : disable

Device# show controllers Dot11Radio {1|2}
Radio info summary:
=====
Radio : 5.0 GHz
Carrier set : (-E) GB
Base radio MAC : FC:58:9A:15:B7:C0
Supported channels:
100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
```

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。