



GUIを使用したデバイスのアップグレード

• GUIを使用したデバイスのアップグレード (1 ページ)

GUI を使用したデバイスのアップグレード

手順

- ステップ1 コンピュータの Web ブラウザを起動し、URL を入力して URWB コンフィギュレータのログインページを開きます。
- ステップ2 ユーザー名とパスワードをそれぞれのフィールドに入力します。
- ステップ3 [ログイン (Login)] をクリックします。
GUI に正常にログインすると、URWB コンフィギュレータページが表示されます。
- ステップ4 [MANAGEMENT SETTINGS] で、[firmware upgrade] リンクをクリックして [FIRMWARE UPGRADE] ウィンドウを開きます。
- ステップ5 [Browse] ボタンをクリックして、ファームウェア アップグレード ファイルを探して選択します。
- ステップ6 [Upgrade] ボタンをクリックして、アップグレードプロセスを開始します。
- ステップ7 [OK] をクリックして、デバイスへのファームウェアファイルのアップロードを確認します。
ファームウェアがデバイスに正常にアップロードされると、AP でイメージが確認されてから、AP がリブートします。



ULTRA RELIABLE
WIRELESS BACKHAUL

Cisco URWB IW9165E Configurator

5.81.160.164 - MESH END MODE

IW Service

IW Monitor

QUADRO

Offline

Disabled

GENERAL SETTINGS

- general mode
- wireless radio
- antenna alignment and stats

NETWORK CONTROL

- advanced tools

ADVANCED SETTINGS

- advanced radio settings
- static routes
- allowlist / blocklist
- multicast
- snmp
- radius
- ntp
- ethernet filter
- l2tp configuration
- vlan settings
- Fluidity
- misc settings
- smart license

MANAGEMENT SETTINGS

- remote access
- firmware upgrade
- status
- configuration settings
- reset factory default
- reboot
- logout

FIRMWARE UPGRADE

Firmware upgrade

Upload and upgrade the firmware using a firmware upgrade file.
Firmware upgrades are available to registered users at software.cisco.com.
WARNING: POWERING OFF OR UNPLUGGING A Cisco URWB UNIT DURING A FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE WILL PERMANENTLY DAMAGE THE UNIT

Current version: 17.16.0.80

Select the firmware file to upload and start the upgrade:

Browse

ap1g6m-k9c1-tar.17.16.0.88.tar

Upgrade

© 2024 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。