



IW Service Cluster

- [概要 \(1 ページ\)](#)
- [CLI による IW Service クラスタの設定 \(1 ページ\)](#)
- [IW Service クラスタの確認 \(2 ページ\)](#)

概要

IW Service Cluster

Cisco Industrial Wireless は、IoT デバイスやネットワークを監視および管理するために設計されたクラウドベースの IoT サービスプラットフォームです。IW Serviceの詳細については、「[Introduction to Industrial Wireless](#)」を参照してください。

リリース 17.15.1 より前の IW Service クラスタ

Cisco UIW リリース 17.15.1 より前は、IW Service クラスタを選択してアクセスするオプションはありませんでした。デフォルト設定は [auto] で、ユーザーは地理位置情報に基づいて米国または EU クラスタのいずれかにリダイレクトされます。たとえば、米国内のデバイスは US クラスタにリダイレクトされ、米国外のデバイスは EU クラスタにリダイレクトされます。

リリース 17.15.1 の IW Service クラスタ

Cisco UIW リリース 17.15.1 から、IW Service クラスタ URL を [Auto]、[EU]、または [US] オプションに設定できます。

CLI による IW Service クラスタの設定

手順

AP で IW Service クラスタを設定するには、次のコマンドを実行します。

```
Device#iw-cluster {auto | us | eu}
```

(注)

デフォルトでは、[auto] オプションが有効になっています。

APに必要なクラスタを設定したら、次の URL を使用して IW Service にアクセスします。

- [auto] の場合、device.ciscoiot.com を使用します。
 - [us] の場合、us.ciscoiot.com を使用します。
 - [eu] の場合、eu.ciscoiot.com を使用します。
-

IW Service クラスタの確認

IW Service クラスタの設定を確認するには、次のコマンドを実行します。

```
Device#show iw-service cluster configuration IW Service EU Cluster
```

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。