



FIPS 認定

- [FIPS 認定 \(1 ページ\)](#)
- [CLI を使用した FIPS モードの有効化または無効化 \(1 ページ\)](#)
- [CLI を使用した FIPS モードの確認 \(1 ページ\)](#)

FIPS 認定

連邦情報処理標準 (FIPS) モードは、SSH および GUI 機能によって NIST の FIPS140-3 セキュリティ標準が確実に順守されるようにします。FIPS が有効になっている場合、AP は設定が FIPS 要件に準拠していることを確認します。



(注) FIPS 認定では SNMP はサポートされません。

CLI を使用した FIPS モードの有効化または無効化

AP で FIPS モードを有効または無効にするには、このコマンドを使用します。

```
Device#configure fips {enable|disable}
```

CLI を使用した FIPS モードの確認

AP の FIPS モードを確認するには、このコマンドを使用します。

```
Device#show fips  
FIPS: enabled
```


翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。