



このマニュアルについて

このマニュアルでは、Cisco Vision Dynamic Signage Director リリース 5.0 のソフトウェアをインストールおよびアップグレードするための要件およびタスクについて説明しています。

このマニュアルの内容は、Cisco Vision ソリューションの設計および導入を担当する Cisco Vision システム管理者および技術分野のエンジニアを対象にしています。このマニュアルの読者は、基本的な IP ネットワークおよび Linux、VMware での仮想化について理解しておく必要があります。

このセクションは、次のトピックで構成されています。

- [マニュアルの変更履歴 \(7 ページ\)](#)
- [ガイドの構成 \(8 ページ\)](#)
- [関連資料およびリソース \(8 ページ\)](#)

マニュアルの変更履歴

表 1 に、初版後、このマニュアルに加えられた技術的な変更の履歴を示します。

表 1 マニュアルの変更履歴

日付(Date)	変更点
2017/02/24	<ul style="list-style-type: none">■ 表 1(12 ページ)の脚注を、仮想サーバの最小システム要件に関するリリースノート ドキュメンテーションに一致するように更新。■ リリース 5.0.0-421 SP1 に必要な、新しい SV-4K/DMP-2K 製品のファームウェア バージョンをSV-4K および DMP-2K のファームウェア アップグレード(49 ページ)に追加。
2016/11/30	<ul style="list-style-type: none">■ DMP ファームウェアのアップグレード(45 ページ)およびDMP のリポート(45 ページ)のタスクをアップグレードの確認(39 ページ)に追加。■ SV-4K および DMP-2K のランタイム ステータス確認手順を管理ダッシュボードのメディア プレーヤー、グループ、ゾーンの確認(45 ページ)に追加。■ SV-4K と DMP-2K のデバイスがリポートされ、最新のシステム ランタイム バージョンを実行していることを確認する新しい手順を付録 A: アップグレード後チェックリスト(55 ページ)に追加。
2016/10/10	Cisco Vision Dynamic Signage Director リリース 5.0.0-235. の本ドキュメント初回リリース。

ガイドの構成

このマニュアルは、以下の内容で構成されています。

章	説明
Cisco Vision Dynamic Signage Director のインストールまたはアップグレードの開始 (11 ページ)	Cisco Vision Dynamic Signage Director リリース 5.0 ソフトウェアの初期インストールまたはアップグレードの実施前に読んでおくべき情報を提供します。
Cisco Vision Dynamic Signage Director の新規インストール(17 ページ)	フル ISO イメージから新規に導入した 3 サーバハードウェアに Cisco Vision Dynamic Signage Director リリース 5.0 をインストールする方法を説明します。
ソフトウェア マネージャを使用した Cisco Vision Dynamic Signage Director ソフトウェア、言語パック、およびフォントのアップグレード(29 ページ)	すでに Cisco Vision Dynamic Signage Director ソフトウェアが実行されているサーバの Cisco Vision Dynamic Signage Director をアップグレードする方法と、言語パックおよびフォントのインストール方法を説明します。
アップグレードの確認(39 ページ)	アップグレード プロセスの成功を確認する方法を説明します。
SV-4K および DMP-2K のファームウェアアップグレード(49 ページ)	SV-4K と DMP-2K のファームウェアを取得し、アップロードする方法と、自動登録設定の設定方法を説明します。
付録 A: アップグレード後チェックリスト(55 ページ)	Cisco Vision Dynamic Signage Director サーバのソフトウェアのアップグレード後に役立つチェックリストを提供します。
付録 B: ポート リファレンス(57 ページ)	Cisco Vision Dynamic Signage Director で使用するポートを指定します。
付録 C: Cisco UCS C220 サーバでの CIMC 設定およびファームウェア アップグレードのガイドライン(65 ページ)	Cisco Integrated Management Controller(CIMC)インターフェイス設定および初期設定実行と、Cisco Vision Dynamic Signage Director 向け Cisco UCS C220 サーバの CIMC/BIOS ファームウェア アップグレードのガイドラインを提供します。

関連資料およびリソース

Cisco Vision 各種マニュアルの参照 URL

Cisco Vision のハードウェアとソフトウェアのインストール、設定、操作に関する詳細については、Cisco.com で Cisco Vision のマニュアルを参照してください。

www.cisco.com/go/stadiumvisiondocs [英語]

リリース固有のマニュアル

- [Cisco Vision Dynamic Signage Director Release 5.0 のリリース ノート](#) [英語]
- すべての Cisco Vision のマニュアルの一覧ページを参照するには次の URL に移動してください。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/video/stadiumvision/tsd-products-support-series-home.html> [英語]

Cisco Vision ドキュメントの通知

sv-doc-notify@external.cisco.com の電子メールエイリアスを登録することで、Cisco Vision ドキュメンテーションの新規および変更情報をまとめたメールを定期的に受け取ることができます。

この通知サービスをご希望の場合は、stadiumvisiondocs@external.cisco.com にお問い合わせください。

Cisco Vision ドキュメンテーション チームへの電子メールの連絡先情報

質問、提案、その他のフィードバックなどは、stadiumvisiondocs@external.cisco.com にお送りください。

Cisco 製品マニュアルの入手

他の Cisco 製品マニュアルの入手方法については、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

