



Contents

このマニュアルについて	7
マニュアルの変更履歴	7
ガイドの構成	8
関連資料およびリソース	8
Cisco Vision 各種マニュアルの参照 URL	8
リリース固有のドキュメント	8
Cisco Vision ドキュメントの通知	8
Cisco 製品マニュアルの入手	9
Cisco Vision Dynamic Signage Director のインストールまたはアップグレードの 開始	11
はじめる前に	11
ハードウェアの前提条件	12
Cisco Vision Dynamic Signage Director の最小仮想マシン システム要件	12
ミニスケールサーバの導入	12
小規模サーバの導入	13
標準規模サーバの導入	14
大規模サーバの導入	15
Cisco Vision Dynamic Signage Director についてテスト済みの VMware vSphere バージョン	16
仮想マシンのサポートの制約事項	16
インストールおよびアップグレード プロセスの概要	16
初めての仮想マシンへのインストール	16
Cisco Vision Director をすでに実行している既存のサーバのアップグレード	17
Cisco Vision Dynamic Signage Director リリース 6.3 からのアップグレード	17
Cisco Vision Dynamic Signage Director の新規インストール	19
前提条件	19
仮想マシン環境	19
インストール作業	20
Cisco.com からの ISO ファイルのダウンロード	20
次の作業	20
Cisco Vision Director ソフトウェア、言語パック、およびフォントのアップグレード ..	23
ベストプラクティス	23
前提条件	24

アップグレードの準備	24
次の作業	24
Cisco Vision Director を使用した既存のソフトウェアの更新	25
ISO アップグレード ファイル	25
ディスク メンテナンス	25
アップグレード作業	25
Cisco.com からの ISO アップグレード ファイルのダウンロード	26
Cisco Vision Director サーバでの ISO アップグレード ファイルのアップロードおよびインストール	26
前提条件	26
タスク	27
Cisco Vision Dynamic Signage Director サーバの再起動	28
言語パックのインストール	28
フォントのインストール	30
フォントのインストールに関するガイドライン	30
手順	30
次の作業	31
アップグレードの確認	33
ブラウザのキャッシュのクリア	33
セキュリティ証明書のインポート	34
Mozilla Firefox のセキュリティ例外の追加	34
DSD 証明書のインポート	34
Cisco Vision Dynamic Signage Director へのログイン	35
メニューの確認	35
サービス実行の確認	35
VLAN メディア プレーヤーのコンプライアンス チェックの設定	36
DMP ファームウェアのアップグレード	37
DMP のリブート	37
デバイス管理のメディアプレーヤー、グループ、ゾーンの確認	37
マルチキャスト設定の確認	38
アップグレード後のチェックリスト確認とテスト	38
DMP ファームウェアのアップグレード	39
目次	39
前提条件	39
プロビジョニング タスク	40
すべてのメディア プレーヤーのファームウェアのダウンロード	40
DMP 製品のファームウェアのダウンロード	40
DMP 基本ファームウェアのダウンロード	40
Cisco Vision Dynamic Signage Director への DMP ファームウェアのアップグレード	40
DMP の自動登録の設定	41

スマート ソフトウェア ライセンシング	45
概要	45
スマート ソフトウェア ライセンシングの登録	46
スマートアカウントの作成	46
Cisco Vision Director 製品のスマート ライセンシング ソフトウェアへの登録	46
スマート ソフトウェア ライセンシングのステータス	47
スマート ソフトウェア ライセンシングでの Cisco Vision Director 製品の予約	48
転送設定	49
スマート ライセンスの使用状況	50
付録 A: アップグレード後チェックリスト	53
付録 B: ポート リファレンス	55
Cisco Vision Dynamic Signage Director ポート	55
Cisco Vision Dynamic Signage Director 入力ポート	55
Cisco Vision Dynamic Signage Director 出力ポート	56
デジタル メディア プレーヤー ポート	56
一般的なメディア プレーヤーの入力ポート	57
ネットワーク入力ポート	57
一般的なデジタル メディア プレーヤーの出力ポート	58
出力ポート	58

