



INDEX

C

CLI

CLI のデフォルト ユーザ名およびパスワード
3-3

GSS の設定 4-2

アクセス 3-1, 3-2, 4-34

初期設定のクイック スタート 4-2

セッションの保存 3-2

直接シリアル接続 3-2

特権 EXEC モード、開始 3-3, 4-5

秘密鍵と公開鍵のペア 3-8

リモート接続 3-8

ログイン 3-3, 4-5

CLI での GSS デバイスのアクティブ化 6-2

F

FTP

IP アドレスまたはホスト名、指定 3-6

イネーブル化 3-6

ディセーブル化 3-6

動作状態、表示 3-7

G

Global Site Selector

CLI からの設定 4-2

CLI へのアクセス 3-1, 3-2, 3-8

アクティブ化 5-5, 6-2

時間帯の設定 4-7

初期設定 2-2

スタンバイ GSSM として設定 4-36

設定 4-38

セットアップスクリプトでの設定 2-2

セットアップスクリプトによる初期設定
2-2

セットアップによる設定の決定 2-4

直接シリアル接続 3-2

デバイス間通信の設定 4-21

登録 5-5, 6-2

ネットワーク配置 2-4

ハードウェアクロックの設定 4-12

日付および時刻の設定 4-6

秘密鍵 / 公開鍵のペアを使用する CLI アクセス
3-8

プライマリ GSSM として設定 4-34

別の夏時間、設定 4-9

ホスト名の設定 4-15

ユーザ定義の時間帯、設定 4-8

ユーザ定義の夏時間、設定 4-8

- リモート アクセスのイネーブル化 3-4, 3-8
- リモート接続 3-8
- Global Site Selector Manager
 - GSS デバイスの登録 5-5, 6-2
 - URL、セキュア HTTP 5-2
 - アクティブ化 5-5, 6-2
 - グローバル サーバ ロードバランシングの概要 7-1
 - 時間帯の設定 4-7
 - 初期設定 2-2
 - スタンバイ GSSM の設定 4-36
 - セットアップ スクリプトによる初期設定 2-2
 - セットアップによる設定の決定 2-4
 - デフォルトのユーザ名およびパスワード 5-3
 - ハードウェア クロックの設定 4-12
 - 日付および時刻の設定 4-6
 - プライマリ GSSM の設定 4-34
 - 別の夏時間、設定 4-9
 - ホスト名の設定 4-15
 - ユーザ定義の時間帯、設定 4-8
 - ユーザ定義の夏時間、設定 4-8
 - ログオン 5-2
- GSLB の設定作業
 - CLI ベース 1-6
 - GUI ベース 1-6
- GSS 間通信の設定 4-21
- GSS デバイスのアクティブ化 5-5, 6-2
- GSS デバイスの登録 5-5, 6-2
- GSS ネットワーク
 - GSS の役割 4-38
 - URL 5-2
 - スタンバイ GSSM の役割 4-36
 - 設定の概要 4-2
 - セットアップによる設定の決定 2-2, 4-2
 - プライマリ GSSM の役割 4-34
- GUI
 - デフォルトのユーザ名およびパスワード 5-3
 - ログアウト 5-4
 - ログオン 5-2
 - GUI での GSS デバイスのアクティブ化 5-5
- H
 - HyperTerminal
 - 起動 3-2
 - セッションの保存 3-2
- I
 - IP デフォルト ゲートウェイ
 - 削除 4-30
 - 設定 4-30
 - IP ルート
 - 削除 4-30
 - スタティック ルートの設定 4-30
 - 設定 4-30
 - 表示 4-31
 - ルーティング テーブルの表示 4-31

- N**
- NTP**
- GSS システム クロックの NTP サーバとの同期 4-13
 - イネーブル化 4-13
 - グローバル スティック メッシュの要件 4-13
- S**
- SSH**
- v1 プロトコル、イネーブル化 3-5
 - v2 および v1 プロトコル 3-5
 - イネーブル化 3-5
 - ディセーブル化 3-5
 - 動作状態、表示 3-7
 - 秘密鍵と公開鍵のペアの使用 3-8
- T**
- TCP** トラフィックのダンプ 4-25
- Telnet**
- IP アドレス、指定 3-5
 - イネーブル化 3-5
 - セッション ポート番号、変更 3-5
 - ディセーブル化 3-5
 - 動作状態、表示 3-7
- あ**
- アクセス**
- CLI 3-1, 3-2, 3-8
 - 直接接続 3-2
 - プライマリ GSSM の GUI 5-2
 - リモート接続 3-2
- い**
- イーサネット インターフェイス**
- CLI コマンドの概要 4-16
 - GSS 間通信の設定 4-21
 - IP アドレスおよびサブネット マスクの設定 4-23
 - TCP トラフィックのダンプ 4-25
 - キープアライブ通信の設定 4-22
 - 自動検知の設定 4-17
 - シャットダウン 4-24
 - 設定 4-16, 4-17
 - 速度の設定 4-20
 - デュプレックスの設定 4-18
 - ハードウェア インターフェイス ステータスの表示 4-24
- き**
- キープアライブ通信の設定 4-22
- く**
- クイック スタート、GSS の初期設定 4-2
 - グローバル サーバ ロードバランシングの概要 7-1
 - クロック
 - NTP サーバとの同期 4-13
 - 設定 4-6

表示 4-14

し

時間帯

設定 4-7

表示 4-14

時刻

時間帯の設定 4-8, 4-9

設定 4-6

表示 4-14

自動検知、インターフェイスの設定 4-17

シャットダウン、イーサネット インターフェイス
4-24

証明書

インストール 5-2

受け入れ 5-2

信頼 5-2

初期 GSS 設定のクイック スタート 4-2

す

スタティック IP ルーティング 4-30

せ

セキュア HTTP アドレス 5-2

セットアップスクリプト

GSS の設定 2-2

GSSM の設定 2-2

適用 2-5

バイパス 2-1, 2-2

た

対象読者 viii

て

デフォルト

パスワード 5-3

ユーザ名 5-3

デュプレックス、インターフェイスの設定
4-18, 4-20

と

登録

GSS をプライマリ GSSM に 4-38

スタンバイ GSSM をプライマリ GSSM に
4-36

特権 EXEC モード、開始 3-3, 4-5

ドメイン名、IP アドレスへの解決 4-33

な

夏時間

別の定義済み夏時間への設定 4-9

ね

ネーム サーバの指定 4-28

ネットワーク管理

CLI を使用する作業と GUI を使用する作業
1-1

は

ハードウェア インターフェイス ステータスの表示 4-24

ハードウェア クロック
設定 4-12

パスワード

CLI、入力 3-3

GUI、入力 5-3

デフォルト (CLI) 3-3

デフォルト (GUI) 5-3

ひ

日付

設定 4-6

表示 4-14

秘密鍵と公開鍵のペア 3-8

ほ

ホスト名

GSS の設定 4-15

IP アドレスへの解決 4-33

ま

マニュアル

関連 x

記号および表記法 xii

構成 ix

セット x

注意および注の概要 xiii

表記法 x, xii

ゆ

ユーザ定義の時間帯

設定 4-8

ユーザ定義の夏時間

設定 4-8

ユーザ名

CLI、入力 3-3

GUI、入力 3-3, 5-3

デフォルト (CLI) 3-3

デフォルト (GUI) 5-3

り

リモート アクセス

FTP 3-6

SSH 3-5

Telnet 3-5

イネーブル化 3-5

動作状態、表示 3-7

リモート接続

CLI へのアクセス 3-8

SSH 3-8

Telnet 3-8

ろ

ログアウト 5-4

ログイン

CLI 3-3, 4-5

CLI のデフォルト ユーザ名およびパスワード
3-3

GUI のデフォルト ユーザ名およびパスワード
5-3

証明書 5-2

プライマリ GSSM の GUI 5-2

ログアウト 5-4