



APPENDIX

C

コンフィギュレーション/ セットアップユーティリティ プログラムの使用方法

ここでは、コンフィギュレーション/セットアップユーティリティプログラムについて説明します。この章の構成は、次のとおりです。

- [コンフィギュレーション/セットアップユーティリティプログラムについて \(p.C-2\)](#)
- [コンフィギュレーション/セットアップユーティリティプログラムの起動 \(p.C-3\)](#)
- [コンフィギュレーション/セットアップユーティリティメニューのオプション \(p.C-4\)](#)

コンフィギュレーション/セットアップユーティリティプログラムについて

コンフィギュレーション/セットアップユーティリティプログラムは、WAE 装置の BIOS の一部です。次の作業を実行するには、コンフィギュレーション/セットアップユーティリティプログラムを使用します。

- 設定情報の表示
- デバイスおよび I/O ポートの割り当ての表示と変更
- 日付と時刻の設定
- パスワードの設定と変更
- デバイスの起動特性およびデバイスの起動順序（起動シーケンス）の設定と変更
- 高度なハードウェア機能の設定と変更
- 電源管理機能の表示、設定、および変更
- エラー ログの表示と消去
- USB キーボードとマウスのサポートの有効化

コンフィギュレーション/セットアップユーティリティプログラムの起動

コンフィギュレーション/セットアップユーティリティプログラムを起動する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 装置の電源を入れます。

ステップ 2 「Press F1 for Configuration/Setup」というプロンプトが表示されたら、**F1** キーを押します。

ユーザ（パワーオン）パスワードと管理者（administrator）パスワードの両方を設定した場合は、完全なコンフィギュレーション/セットアップユーティリティメニューにアクセスするには管理者パスワードを入力する必要があります。管理者パスワードを入力しないと、限定されたコンフィギュレーション/セットアップユーティリティメニューしか使用できません。

ステップ 3 画面に表示される手順に従って、作業してください。

ステップ 4 表示または変更する設定を選択します。

コンフィギュレーション/セットアップユーティリティメニューのオプション

コンフィギュレーション/セットアップユーティリティのメインメニューには、次のオプションがあります。BIOS コードのバージョンによっては、一部のメニュー項目が記載と異なる場合があります。

System Summary

マイクロプロセッサの種類、速度、キャッシュ サイズおよびメモリ量などの設定情報を表示します。コンフィギュレーション / セットアップ ユーティリティプログラムの他のオプションによる設定変更は、System Summary に反映されません。System Summary からは、設定を直接変更できません。

このオプションは、完全および限定されたコンフィギュレーション/セットアップユーティリティメニューに表示されます。

System Information

装置に関する情報を表示します。コンフィギュレーション / セットアップ ユーティリティプログラムの他のオプションによる設定変更の一部が、System Information に反映されます。System Information からは設定を直接変更できません。

このオプションは、完全なコンフィギュレーション / セットアップ ユーティリティメニューだけに表示されます。

Product Data

EEPROM に保存されている装置のマシンタイプとモデル、シリアル番号、BIOS コードのリビジョン レベルまたは発行日を表示します。

System Card Data

システム ボード、電源モジュール、DASD バックプレーン、および電源バックプレーンの識別情報を表示します。

Devices and I/O Ports

装置や入出力 (I/O) ポートの割り当てを表示または変更します。

内蔵 SAS コントローラ、イーサネット コントローラ、およびすべての標準ポート (シリアル、パラレルなど) を有効または無効にします。装置を無効にすると、装置を設定できず、オペレーティング システムは装置を検出できません (装置が接続されていない場合と同等)。

このオプションは、完全なコンフィギュレーション / セットアップ ユーティリティメニューだけに表示されます。

Date and Time

24 時間形式 (時 : 分 : 秒) で装置の日付と時刻を設定します。このオプションは、完全なコンフィギュレーション / セットアップ ユーティリティメニューだけに表示されます。

System Security

パスワードを設定します。このオプションは、完全なコンフィギュレーション / セットアップ ユーティリティメニューだけに表示されます。

Start Options

起動オプションを表示または変更します。装置を起動すると、起動シーケンスが有効になります。起動シーケンスは、装置が接続装置でブート レコードを検索する順序を指定します。装置は、検出した最初のブート レコードから起動します。

このオプションは、完全なコンフィギュレーション / セットアップ ユーティリティメニューだけに表示されます。

Advanced Setup

高度なハードウェア機能の設定を変更します。



注意

これらのオプションを正しく設定しないと、装置が正常に動作しない場合があります。画面に表示される指示に従ってください。

このオプションは、完全なコンフィギュレーション / セットアップ ユーティリティ メニューだけに表示されます。

Event/Error Logs

POST 中に生成された最新の 3 つのエラー コードとメッセージを表示します。エラー ログのページ間を移動するには、矢印キーを使用します。POST エラーログを消去するには、**Clear POST Error Logs** を選択します。

Save Settings

変更した設定値を保存します。

Restore Settings

設定の変更を取り消し、以前の設定値に戻します。

Load Default Settings

設定の変更を取り消し、出荷時の設定値に戻します。

Exit Setup

コンフィギュレーション / セットアップ ユーティリティ プログラムを終了します。設定を変更し、変更をまだ保存していない場合は、変更を保存するかどうかをたずねるプロンプトが表示されます。