



INDEX

- E**
- ESD の防止 2-7
- M**
- mdl コマンド 4-18
- R**
- RFC 1406 1-4
RFC 1407 1-4
RJ-45
4E
 ケーブルの取り付け 3-18
 フェラライト ビード
 1FE ケーブル用 1-7
- S**
- show version コマンド 4-27
- あ**
- 安全に関する注意事項 2-6
- い**
- インストラクション
 VIP の前提条件 2-1
インターフェイス プロセッサ
 イーサネット 10BASE-T 用のスロットおよびポート
 番号の選択 1-13
インストラクションに必要な工具および部品
 2-2
インストラクションの前提条件 2-1
- こ**
- コマンド
 show version 4-27
コマンド例
 show version コマンド 4-27
- し**
- シングル幅のポート アダプタの取り付けおよび取り
外し 3-15
- す**
- スロット番号
 イーサネット 10BASE-T VIP 用 1-13
- せ**
- 静電破壊
 ESD の防止を参照
選択
 スロットおよびポート番号
 イーサネット 10BASE-T 1-13
前提条件
 VIP のインストラクション 2-1
- て**
- 手順
 設定
 4E インターフェイス 4-3
 選択
 イーサネット 10BASE-T 用のスロットおよび
 ポート番号 1-23
 取り付け
 4E ケーブル 3-18
電気製品の取り扱いに関する注意 2-6
電話回線を扱う場合の注意 2-6

ふ

フェライト ビードの取り付け
1FE RJ-45 ケーブル 1-7

ほ

ポート番号
イーサネット 10BASE-T VIP 用 1-13

れ

例、コマンド
show version コマンド 4-27