



INDEX

Numerics

100BASE-FX の概要	1-3
100BASE-T	
概要	1-3
100BASE-TX の概要	1-3

C

configure terminal コマンド	5-3
-------------------------	-----

E

ENABLED LED	
1FE 上	1-10
ESD の防止	2-5

F

FDX 伝送、1FE のポート アダプタ	1-3
----------------------	-----

H

HDX 伝送、1FE のポート アダプタ	1-3
----------------------	-----

L

LED	
1FE 上の ENABLED LED	1-10
LINK LED	
1FE	1-10

い

インストール	
VIP の要件	2-1
インターフェイス プロセッサ	
インストールに必要な工具と機器	2-1

インストールの要件	2-1
-----------	-----

こ

工具、VIP のインストールおよびメンテナンス に必要なもの	2-1
コマンド	
configure terminal	5-3
コマンドの例	
configure terminal コマンド	5-3

し

シングル幅のポート アダプタの取り外しおよび取り 付け	3-11
--------------------------------	------

せ

静電破壊	
ESD の防止を参照	

て

電気製品の取り扱いに関する注意事項	2-4
電話回線の取り扱いに関する注意	2-4

ふ

部品、VIP のインストールおよびメンテナンス に必要なもの	2-1
-----------------------------------	-----

ほ

ポート アダプタ	
4E	
LED	1-10

よ

要件

VIP のインストール 2-1

れ

例、コマンド

configure terminal コマンド 5-3