



## INDEX

### Numerics

#### 1FE

ケーブル タイ アタッチメント 3-14

#### L

#### LED

POSIP 1-5

#### M

#### MII

4E へのアタッチメント 3-14

#### P

#### POSIP

LED、チェック 1-5

#### R

#### RJ-45

ケーブル  
4E へのアタッチメント 3-14

#### S

show interfaces コマンド 4-21

show version コマンド 4-15

#### V

VIP のインストレーションおよびメンテナンスに必要な工具 2-2

VIP のインストレーションおよびメンテナンスに必要な部品 2-2

### あ

#### アタッチメント

1FE ケーブル 3-14

安全に関する注意事項 2-6

### い

#### インストレーション

VIP 前提条件 2-1

#### インターフェイス プロセッサ

インストレーション前提条件 2-1

インストレーションに必要な工具と部品 2-2

### け

#### ケーブル

4E へのアタッチメント 3-14

### こ

#### コマンド

show interfaces 4-21

show version 4-15

#### コマンド例

show interfaces コマンド 4-21

show version コマンド 4-15

### し

シングル幅ポート アダプタの取り外しおよび取り付け 3-10

### せ

静電気放電の防止 2-6

#### 静電破壊

静電気放電の防止を参照

前提条件

VIP インストール 2-1

て

手順

アタッチメント

4E ケーブル 3-14

電気製品の取り扱いに関する注意事項 2-6

電話回線を扱う場合の注意事項 2-6

と

取り付け

4E ケーブル 3-14

れ

例、コマンド

show interfaces コマンド 4-21

show version コマンド 4-15