



## INDEX

### Numerics

#### 1FE

ケーブル アタッチメント 3-16

### E

ESD の防止 2-8

### M

#### MII

4E へのアタッチメント 3-16

### R

#### RJ-45

##### 4E

ケーブル アタッチメント 3-16

##### ケーブル

4E へのアタッチメント 3-16

### S

show interfaces コマンド 4-35, 4-38

### V

VIP のインストレーション / メンテナンスに必要な工具 2-2

VIP のインストレーション / メンテナンスに必要な部品 2-2

### あ

#### アタッチメント

1FE ケーブル 3-16

安全に関する注意事項 2-7

### け

#### ケーブル

4E へのアタッチメント 3-16

### こ

#### コマンド

show interfaces 4-35, 4-38

#### コマンド例

show interfaces コマンド 4-35, 4-38

### し

シングル幅ポート アダプタの取り外しおよび取り付け 3-12

### せ

#### 静電破壊

ESD の防止を参照

### て

#### 手順

##### アタッチメント

4E ケーブル 3-16

電気を扱う際の注意事項 2-7

電話回線を扱う場合の注意 2-7

### と

#### 取り付け

4E ケーブル 3-16

れ

例、コマンド

show interfaces コマンド 4-35, 4-38