



INDEX

Numerics

100BASE-FX の概要	1-3
100BASE-T	
概要	1-3
最大ケーブル長	1-4
100BASE-TX の概要	1-3
1FE	
ポートアダプタ LED	1-3, 1-6

E

ESD の防止	2-5
---------	-----

L

LED

1FE ポートアダプタ	1-3
-------------	-----

S

show interfaces コマンド	4-21
show version コマンド	4-12

V

VIP のインストールとメンテナンスに必要な機器	2-1
VIP のインストールとメンテナンスに必要な工具	2-1

あ

安全に関する注意事項	2-4
------------	-----

い

インストール	
VIP の前提条件	2-1
インターフェイスプロセッサ	
インストールに必要な工具と部品	2-1
インストールの前提条件	2-1

け

ケーブル

100BASE-T

最大距離	1-4
接続	3-19

こ

コマンド

show interfaces	4-21
show version	4-12

コマンド例

show interfaces コマンド	4-21
show version コマンド	4-12

し

シングル幅ポートアダプタの取り外しおよび取り付け	3-14
--------------------------	------

せ

静電破壊

「ESD の防止」を参照	
前提条件	
VIP のインストール	2-1

て

電気製品の取り扱いに関する注意事項 2-4

ほ

ポートアダプタ

1FE

LED 1-3, 1-6

れ

例、コマンド

show interfaces コマンド 4-21

show version コマンド 4-12