



## INDEX

### Numerics

#### 10BASE-T

- 最大ケーブル長 1-4
- 仕様 1-4
- 伝送の推奨事項 1-4

#### 10BASE-T の概要、イーサネット 1-3

#### 1FE

- ケーブル接続 3-18

#### 4E

- ストレート ケーブル 1-7
- 説明 1-2
- ポート アダプタ LED 1-5

### E

#### EMI 要件

- 10BASE-T 1-6

#### ENABLED LED

- 4E 上 1-5

#### ESD 防止 2-5

### I

#### IEEE 802.3 イーサネット 1-4

### L

#### LED

- 4E 上の ENABLED LED 1-5
- 4E ポート アダプタ 1-5

#### LINKLED

- 4E 1-5

### M

#### MII

- 4E へのケーブル接続 3-18

### R

#### RJ-45

#### 4E

クロスオーバーおよびストレート ケーブルの割り当て 1-7

ケーブル 1-6

ケーブル仕様 1-4

ケーブル接続 3-18

ケーブルピン割り当て 1-7

クロスオーバーおよびストレート ケーブルの割り当て 1-6

ケーブル

4E ピン割り当て 1-6

4E への接続 3-18

仕様 1-4

コモンモード ライン終端

4E 1-6

ピン割り当て 1-6

### S

show interfaces コマンド 4-20, 4-26

show version コマンド 4-14

### V

VIP の取り付けおよび保守に必要な工具 2-1

VIP の取り付けおよび保守に必要な部品 2-1

### あ

安全に関する注意事項 2-4

### い

イーサネット 10BASE-T

概要 1-3

仕様 1-4

- インターフェイス プロセッサ
  - 取り付けに必要な工具および部品 2-1
- く
- クロスオーバー ケーブル
  - 4E 1-7
- け
- ケーブル
  - 10BASE-T
    - 最大長 1-4
    - 接続 3-18
  - 4E RJ-45 のピン割り当て 1-6
  - 4E への接続 3-18
- こ
- コネクタ
  - RJ-45
    - 4E 1-6
- コマンド
  - show interfaces 4-20, 4-26
  - show version 4-14
- コマンド例
  - show interfaces コマンド 4-20, 4-26
  - show version コマンド 4-14
- コモンモード ライン終端、RJ-45
  - 4E 1-6
- し
- 仕様
  - IEEE 802.3 1-4
  - イーサネット 10BASE-T 1-4
- シングル幅のポート アダプタを取り外す / 取り付ける
  - 3-15
- せ
- 静電破壊
  - ESD 防止を参照
- 接続
  - 1FE ケーブル 3-18
  - 4E ケーブル 3-18
- 説明
  - 4E ポート アダプタ 1-2
- て
- 手順
  - 接続
    - 4E ケーブル 3-18
  - 選択
    - イーサネット 10BASE-T スロットおよびポート番号 1-17
- 電気製品の取り扱いに関する注意事項 2-4
- 伝送の推奨事項
  - 10BASE-T 1-4
- 電話回線の取り扱いに関する注意事項 2-5
- と
- 取り付け
  - 4E ケーブル 3-18
- ひ
- ピン割り当て
  - RJ-45
    - 4E 1-6
    - 4E クロスオーバーおよびストレート ケーブル 1-7
- ほ
- ポート アダプタ
  - 4E
    - LED 1-5
    - 説明 1-2
- れ
- 例、コマンド
  - show interfaces コマンド 4-20, 4-26
  - show version コマンド 4-14