



## INDEX

### Numerics

#### 1FE

ケーブルの接続 3-19

#### 4E

ポートアダプタのLED 1-4

### E

ESD の防止 2-7

### M

#### MII

4E へのケーブル接続 3-19

### R

#### RJ-45

##### 4E

ケーブルの接続 3-19

ケーブル

4E への接続 3-19

### S

show interfaces コマンド 4-28, 4-33

show version コマンド 4-17

### あ

安全に関する推奨事項 2-6

### い

インストール

VIP の前提条件 2-1

インターフェイス プロセッサ

インストールに必要な工具および部品  
2-1

インストールの前提条件 2-1

### け

ケーブル

4E への接続 3-19

### こ

コマンド

show interfaces 4-28, 4-33

show version 4-17

コマンドの例

show interfaces コマンド 4-28, 4-33

コマンド例

show version コマンド 4-17

### し

シングル幅のポートアダプタの取り外しおよび取り付け 3-16

### せ

静電破壊

ESD の防止を参照

接続

1FE ケーブル 3-19

4E のケーブル 3-19

前提条件

VIP のインストール 2-1

て

手順

選択

イーサネット 10BASE-T スロットおよびポート番号 1-18

電気を扱う際の注意事項 2-6

電話回線を扱う場合の注意 2-6

と

取り付け

4E のケーブル 3-19

ほ

ポート アダプタ

4E

LED 1-4

れ

例、コマンド

show interfaces コマンド 4-28, 4-33

show version コマンド 4-17