



## Symbols

../index.htm x

## Numerics

4E

ポートアダプタ LED 1-4

E

ESD の防止 2-7

I

IP のインストール/メンテナンスに必要な部品  
2-1

S

show interfaces コマンド 4-23, 4-27

show version コマンド 4-15

V

VIP のインストール/メンテナンスに必要な工具  
2-1

あ

安全に関する推奨事項 2-6

い

インターフェイス プロセッサ  
インストールに必要な工具と部品 2-1

インストールの前提条件 2-1

こ

購入した代理店のサポート x  
コマンド

show interfaces 4-23, 4-27

show version 4-15

コマンド例

show interfaces コマンド 4-23, 4-27

show version コマンド 4-15

し

シングル幅のポートアダプタの取り外しおよび取り付け  
3-15

せ

静電破壊

ESD の防止を参照

前提条件

VIP のインストール 2-1

て

手順

選択

イーサネット 10BASE-T スロットおよびポート  
番号 1-15

電気機器を扱う際の注意事項 2-6

電話回線を扱う場合の注意 2-6

と

取り付け  
VIP の前提条件 2-1

ほ

ポート アダプタ  
4E  
LED 1-4

れ

例、コマンド  
show interfaces コマンド 4-23, 4-27  
show version コマンド 4-15