



## INDEX

- E**
- ESD の防止  
ESD の防止を参照
- S**
- show interfaces コマンド 4-45, 4-51
- V**
- VIP のインストレーションおよびメンテナンスに必要な工具 2-2  
VIP のインストレーションおよびメンテナンスに必要な部品 2-2
- あ**
- 安全に関する注意事項 2-6
- い**
- インターフェイス プロセッサ  
インストレーションに必要な工具および部品 2-2
- こ**
- コマンド  
show interfaces 4-45, 4-51  
コマンドの例  
show interfaces コマンド 4-45, 4-51
- し**
- シングル幅ポート アダプタの取り外しおよび取り付け 3-16
- せ**
- 静電破壊 2-7
- て**
- 手順  
選択  
イーサネット 10BASE-T のスロット番号およびポート番号 1-21  
電気製品の取り扱いに関する注意事項 2-6  
電話回線を扱う場合の注意 2-6
- れ**
- 例、コマンド  
show interfaces コマンド 4-45, 4-51