



INDEX

Numerics

- 1FE
 - ケーブルの接続 3-19
- 4E
 - ポートアダプタ LED 1-7

E

- enabled LED
 - 4E 1-7
- ESD の防止 2-6

L

- LED
 - 4E の enabled LED 1-7
 - 4E ポートアダプタ 1-7

M

- MII
 - 4E へのケーブル接続 3-19

R

- RFC 1406 1-5
- RJ-45
 - 4E
 - ケーブルの接続 3-19
 - ケーブル
 - 4E への接続 3-19

S

- show interfaces コマンド 4-36
- show version コマンド 4-23

V

- VIP のインストールおよびメンテナンスに必要な工具 2-1
- VIP のインストールおよびメンテナンスに必要な部品 2-1

あ

- 安全に関する推奨事項 2-5

い

- インターフェイス プロセッサ
 - インストールに必要な工具および機器 2-1

け

- ケーブル
 - 4E への接続 3-19

こ

- コマンド
 - show interfaces 4-36
 - show version 4-23
- コマンドの例
 - show interfaces コマンド 4-36
 - show version コマンド 4-23

し

- シングル幅のポートアダプタの取り外し / 取り付け 3-16

せ

静電破壊

ESD の防止を参照

接続

1FE ケーブル 3-19

4E ケーブル 3-19

て

手順

接続

4E ケーブル 3-19

選択

イーサネット 10BASE-T スロットおよびポート番号 1-22

電気を扱う際の注意事項 2-5

電話回線を扱う際の注意事項 2-5

と

取り付け

4E ケーブル 3-19

は

ハンドル、インターフェイス プロセッサ 3-2

ほ

ポート アダプタ

4E

LED 1-7

れ

例、コマンド

show interfaces コマンド 4-36

show version コマンド 4-23