



## INDEX

### Numerics

- 1FE
  - ケーブルの接続 3-19
- 4E
  - ポートアダプタ LED 1-7

### E

- enabled LED
  - 4E 1-7
- ESD の防止 2-6

### L

- LED
  - 4E の enabled LED 1-7
  - 4E ポートアダプタ 1-7

### M

- MII
  - 4E へのケーブル接続 3-19

### R

- RFC 1406 1-5
- RJ-45
  - 4E
    - ケーブルの接続 3-19
    - ケーブル
      - 4E への接続 3-19

### S

- show interfaces コマンド 4-36
- show version コマンド 4-23

### V

- VIP のインストールおよびメンテナンスに必要な工具 2-1
- VIP のインストールおよびメンテナンスに必要な部品 2-1

### あ

- 安全に関する推奨事項 2-5

### い

- インターフェイス プロセッサ
  - インストールに必要な工具および機器 2-1

### け

- ケーブル
  - 4E への接続 3-19

### こ

- コマンド
  - show interfaces 4-36
  - show version 4-23
- コマンドの例
  - show interfaces コマンド 4-36
  - show version コマンド 4-23

### し

- シングル幅のポートアダプタの取り外し / 取り付け 3-16

## せ

## 静電破壊

ESD の防止を参照

## 接続

1FE ケーブル 3-19

4E ケーブル 3-19

## て

## 手順

## 接続

4E ケーブル 3-19

## 選択

イーサネット 10BASE-T スロットおよびポート番号 1-22

電気を扱う際の注意事項 2-5

電話回線を扱う際の注意事項 2-5

## と

## 取り付け

4E ケーブル 3-19

## は

ハンドル、インターフェイス プロセッサ 3-2

## ほ

## ポート アダプタ

4E

LED 1-7

## れ

## 例、コマンド

show interfaces コマンド 4-36

show version コマンド 4-23