



INDEX

- E
- show version コマンド 4-23
- ESD の防止
ESD の防止を参照
- R
- RJ-45
4E
ケーブルの接続 3-17
フェライト ビード
1FE RJ-45 ケーブル 1-7
- S
- show interfaces コマンド 4-31
show version コマンド 4-23
- あ
- 安全に関する推奨事項 2-5
- い
- インストラクション
VIP の前提条件 2-1
インターフェイス プロセッサ
インストラクションに必要な工具および部品 2-1
インストラクションの前提条件 2-1
- こ
- コマンド
show interfaces 4-31
show version 4-23
コマンドの例
show interfaces コマンド 4-31
- し
- シングル幅のポート アダプタの取り外しおよび取り付け 3-15
- せ
- 静電破壊防止 2-5
前提条件
VIP のインストラクション 2-1
- て
- 手順
接続
4E のケーブル 3-17
選択
イーサネット 10BASE-T スロットおよびポート番号 1-19
電気を扱う際の注意事項 2-5
電話回線を扱う場合の注意 2-5
- ふ
- フェライト ビードの取り付け
1FE ケーブル 1-7
- れ
- 例、コマンド
show interfaces コマンド 4-31
show version コマンド 4-23