



INDEX

- E
- show version コマンド 4-23
- ESD の防止
- ESD の防止を参照
- R
- RJ-45
- 4E
 - ケーブルの接続 3-17
 - フェライト ビード
 - 1FE RJ-45 ケーブル 1-7
- S
- show interfaces コマンド 4-31
 - show version コマンド 4-23
- あ
- 安全に関する推奨事項 2-5
- い
- インストレーション
 - VIP の前提条件 2-1
 - インターフェイス プロセッサ
 - インストレーションに必要な工具および部品 2-1
 - インストレーションの前提条件 2-1
- こ
- コマンド
 - show interfaces 4-31
 - show version 4-23
 - コマンドの例
 - show interfaces コマンド 4-31
- し
- シングル幅のポート アダプタの取り外しおよび取り付け 3-15
- せ
- 静電破壊防止 2-5
 - 前提条件
 - VIP のインストレーション 2-1
- て
- 手順
 - 接続
 - 4E のケーブル 3-17
 - 選択
 - イーサネット 10BASE-T スロットおよびポート番号 1-19
 - 電気を扱う際の注意事項 2-5
 - 電話回線を扱う場合の注意 2-5
- ふ
- フェライト ビードの取り付け
 - 1FE ケーブル 1-7
- れ
- 例、コマンド
 - show interfaces コマンド 4-31
 - show version コマンド 4-23