



Numerics

1FE

ケーブルの接続 3-7

4E

ポートアダプタの LED 1-5

E

ENABLED LED

4E 1-5

ESD の防止 2-5

L

LED

4E の ENABLED LED 1-5

4E ポートアダプタ 1-5

M

MII

4E へのケーブル接続 3-7

R

RJ-45

4E

ケーブルの接続 3-7

ケーブル

4E への接続 3-7

S

show interfaces コマンド 4-16, 4-17

show version コマンド 4-13

V

VIP のインストレーションとメンテナンスに必要な工具 2-1

VIP のインストレーションとメンテナンスに必要な部品 2-1

あ

安全に関する推奨事項 2-4

い

インストレーション

VIP の前提条件 2-1

インターフェイス プロセッサ

インストレーションに必要な工具と部品 2-1

インストレーションの前提条件 2-1

け

ケーブル

10BASE-T

接続 3-7

4E への接続 3-7

V.35 1-8

こ

コマンド

show interfaces 4-16, 4-17

show version 4-13

コマンドの例

show interfaces コマンド 4-16, 4-17

show version コマンド 4-13

せ

静電破壊

ESD の防止を参照

接続

1FE ケーブル 3-7

4E のケーブル 3-7

前提条件

VIP のインストレーション 2-1

て

手順

接続

4E のケーブル 3-7

電気を扱う際の注意事項 2-4

電話回線を扱う際の注意事項 2-4

と

取り付け

4E のケーブル 3-7

ほ

ポート アダプタ

4E

LED 1-5

れ

例、コマンド

show interfaces コマンド 4-16, 4-17

show version コマンド 4-13