



Numerics

4E

ポートアダプタの LED 1-4

L

LED

4E ポートアダプタ 1-4

S

show interface コマンド 4-21, 4-22

show version コマンド 4-15

V

VIP のインストレーションおよびメンテナンスに必要な工具 2-1

VIP のインストレーションおよびメンテナンスに必要な部品 2-1

あ

安全に関する注意事項 2-4

い

インストレーション

VIP の前提条件 2-1

インターフェイス プロセッサ

インストレーションに必要な工具および部品
2-1

インストレーションの前提条件 2-1

こ

コマンド

show interfaces 4-21, 4-22

show version 4-15

コマンド例

show interface コマンド 4-21, 4-22

show version コマンド 4-15

せ

静電破壊

静電破壊の防止を参照

静電破壊の防止 2-4

前提条件

VIP のインストレーション 2-1

て

電気機器を扱う際の注意事項 2-4

電話回線を扱う場合の注意 2-4

ほ

ポートアダプタ

4E

LED 1-4

れ

例、コマンド

show interface コマンド 4-21, 4-22

show version コマンド 4-15