



INDEX

I

install license bootflash コマンド [2-7](#)

P

PAK

定義 [3-2](#)

入手 [2-4, 2-18](#)

S

show license brief コマンド [2-16](#)

show license file コマンド [2-16](#)

show license usage コマンド [2-16](#)

show license コマンド [2-16](#)

svs license volatile コマンド [2-15, 2-16](#)

V

VEM ライセンス、表示 [2-16](#)

VSM シリアル番号の変更 [2-17](#)

い

一時ライセンス

イネーブル化 [2-14](#)

設定 [2-14](#)

定義 [3-2](#)

ディセーブル化 [2-15](#)

え

永久ライセンス、概要 [1-1](#)

お

オーバードラフト ライセンス、概要 [1-3](#)

か

関連資料 [ix](#)

き

キー、製品認証 [2-4, 2-18](#)

機能、新規および変更された (表) [v](#)

け

権利証明書、定義 [3-2](#)

こ

コマンド

clear license [2-13](#)

install license bootflash [2-7](#)

show license [2-16](#)

show license brief [2-12, 2-16](#)

show license file [2-7, 2-16](#)

show license usage [2-7, 2-9, 2-10, 2-12, 2-16](#)

svs license transfer src-vem license_pool [2-12](#)

svs license volatile [2-15, 2-16](#)

ブートフラッシュにコピー [2-5, 2-19](#)

さ

再ホスト

定義 [3-2](#)プロセス [2-17](#)差分ライセンス、定義 [3-1](#)

し
シリアル番号、ライセンス内での変更 [2-17](#)

す

スタック

定義 [3-2](#)手順 [2-6](#)

そ
ソフトウェア ダウンロード サイト、リンク [2-5](#)ソフトウェア ライセンスの権利証明書 [2-1](#), [3-2](#)PAK を見つけるために使用 [2-4](#), [2-18](#)

て
デフォルト ライセンス、概要 [1-2](#)

は
ハイ アベイラビリティ [1-4](#)

ひ
評価ライセンス、概要 [1-3](#)評価ライセンス、定義 [3-1](#)

ふ

フロー チャート

ライセンスの入手とインストール [2-4](#)

ほ

ホスト ID

定義 [3-1](#)入手 [2-4](#), [2-18](#)ホスト ID、ライセンス内での変更 [2-17](#)

ま

マニュアル

関連資料 [viii](#)マニュアルに関するフィードバック [x](#)

ら

ライセンス

用語 [3-1](#)

ライセンス キー

インストール [2-6](#)定義 [3-1](#)入手 [2-4](#), [2-18](#)ライセンスのアンインストール [2-11](#)

ライセンスの移動

VEM 間 [2-8](#)ライセンス プールへ [2-10](#)ライセンスの確認 [2-16](#)

ライセンスの種類

永久 [1-1](#)オーバーdraft [1-3](#)デフォルト [1-2](#)評価 [1-3](#)