はじめに

- 対象読者，i ページ
- 表記法，i ページ
- 関連資料，iii ページ
- マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート，v ページ

対象読者

このマニュアルは、Cisco Application Policy Infrastructure Controller エンタープライズ モジュール（Cisco APIC-EM）をネットワークにインストールする経験豊富なネットワーク管理者を対象としています。Cisco APIC-EMのインストールと設定には、このガイドを使用します。

コントローラの GUI を初めて使用する際は、『*Cisco APIC-EM Quick Start Guide*』を参照してください。

（注）

Cisco Application Policy Infrastructure Controller エンタープライズ モジュール（Cisco APIC-EM）は、この導入ガイド内ではコントローラとも呼ばれます。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
^ または Ctrl	^ 記号と Ctrl は両方ともキーボードの Control（Ctrl）キーを表します。たとえば、^D または Ctrl+D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味します（ここではキーを大文字で表記していますが、小文字で入力してもかまいません）。

表記法	説明
太字	コマンド、キーワード、およびユーザが入力するテキストは**太字**で記載されます。
Italic フォント	文書のタイトル、新規用語、強調する用語、およびユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。
`courier` フォント	システムが表示する端末セッションおよび情報は、`courier` フォントで示しています。
太字の `courier` フォント	ユーザが入力したテキストは、太字の courier フォントで示しています。
[x]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
...	構文要素の後の省略記号（3つの連続する太字ではないピリオドでスペースを含まない）は、その要素を繰り返すことができることを示します。
|	パイプと呼ばれる縦棒は、一連のキーワードまたは引数の選択肢であることを示します。
[x | y]	どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
{x | y}	どれか1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[x {y | z}]	角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意または必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。
< >	パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。
[ ]	システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!、#	コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コメント行であることを示します。

読者への警告の表記法

このマニュアルでは、読者への警告に次の表記法を使用しています。

（注）	「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。
ヒント	「問題解決に役立つ情報」です。
注意	「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。
ワンポイント アドバイス	時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。
警告	安全上の重要な注意事項 「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告を参照してください。ステートメント 1071 これらの注意事項を保管しておいてください。

関連資料

この項では、Cisco.com の次に示す URL で入手できる、Cisco APIC-EMおよび関連資料を示します。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/one-enterprise-network-controller/tsd-products-support-series-home.html

- Cisco APIC-EMのドキュメンテーション：
  - *Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module Release Notes*
  - *Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module Supported Platforms*
  - *Cisco APIC-EM Quick Start Guide*（コントローラの GUI から直接アクセス可能）
  - *Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module Installation Guide*
  - *Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module Upgrade Guide*
  - *Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module Administrator Guide*

- *Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module Troubleshooting Guide*
- *Open Source Used In Cisco APIC-EM*

- Cisco APIC-EM用シスコネットワーク可視性アプリケーション
  - *Cisco Network Visibility Application for APIC-EM Release Notes*
  - *Cisco Network Visibility Application for APIC-EM Supported Platforms*
  - *Cisco Network Visibility Application for APIC-EM User Guide*

- Cisco APIC-EM用シスコ パス トレース アプリケーション
  - *Cisco Path Trace Application for APIC-EM Release Notes*
  - *Cisco Path Trace Application for APIC-EM Supported Platforms*
  - *Cisco Path Trace Application for APIC-EM User Guide*

- Cisco APIC-EM用 Cisco EasyQoS アプリケーション
  - *Cisco Path Trace Application for APIC-EM Release Notes*
  - *Cisco EasyQoS Application for APIC-EM Supported Platforms*
  - *Cisco EasyQoS Application for APIC-EM User Guide*

- Cisco APIC-EM用 Cisco IWAN のドキュメンテーション：
  - *Release Notes for Cisco IWAN*
  - *Release Notes for Cisco Intelligent Wide Area Network Application (Cisco IWAN App)*
  - *Configuration Guide for Cisco IWAN on Cisco APIC-EM*
  - *Software Configuration Guide for Cisco IWAN on APIC-EM*
  - *Open Source Used in Cisco IWAN and Cisco Network Plug and Play*

- Cisco APIC-EM用シスコ ネットワーク プラグ アンド プレイのドキュメンテーション：
  - *Release Notes for Cisco Network Plug and Play*
  - *Solution Guide for Cisco Network Plug and Play*
  - *Configuration Guide for Cisco Network Plug and Play on Cisco APIC-EM*
  - *Cisco Open Plug-n-Play Agent Configuration Guide*
  - *Mobile Application User Guide for Cisco Network Plug and Play*

（注） ノースバウンド REST API によってコントローラと連携する独自のアプリケーションの開発については、developer.cisco.com/site/apic-em の Web サイトを参照してください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

ドキュメントの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。

新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元で直接受け取るには、『What's New in Cisco Product Documentation』RSS フィードをご購読ください。RSS フィードは無料のサービスです。