



はじめに

本書では、Cisco Prime Infrastructure の管理方法について説明します。

対象読者

本書は、Prime Infrastructure セットアップ、保守、設定を行う管理者を対象としています。本書のタスクは、通常、管理者だけが実行します。

関連資料

すべての Prime Infrastructure マニュアルの一覧については、『[Cisco Prime Infrastructure Documentation Overview](#)』を参照してください。



(注)

元のドキュメントの発行後に、ドキュメントを更新することがあります。マニュアルのアップデートについては、Cisco.com で確認してください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、『[What's New in Cisco Product Documentation](#)』を参照してください。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『[What's New in Cisco Product Documentation](#)』はシスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧を提供するもので、RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用すると、コンテンツがデスクトップに直接配信されるようになります。RSS フィードは無料のサービスです。

