



## DCNM から ND への移行

---

- [DCNM から ND への移行 \(1 ページ\)](#)

### DCNM から ND への移行

DCNM 11.5(4) から Nexus Dashboard 4.2.1 に直接アップグレードすることはできません。代わりに、このワークフローを活用、DCNM 11.5(4) から Nexus Dashboard 4.2.1 にアップグレードします。

1. 最初に、DCNM 11.5(4) から Nexus Dashboard 4.1.1 に、『[Cisco Nexus Dashboard 展開とアップグレードガイド、リリース 4.1.x](#)』の「DCNMからNDへの移行」セクションに記載されている手順を使用してアップグレードします。
2. 次に、『[Nexus Dashboard 4.1.1 クラスターのこのリリースへのアップグレード](#)』で提供されている手順を使用して、Nexus Dashboard 4.1.1 から Nexus Dashboard 4.2.1 にアップグレードします。



- 
- (注) DCNM 11.5 から Nexus Dashboard 4.1.1 にアップグレードした後、Nexus Dashboard Orchestrator (NDO) アプリが無効になるという問題があります。Nexus Dashboard 4.1.1 にアップグレードする前に、手動でNDOアプリを再度有効にする必要があります。そうしないと、アップグレードの事前チェックの失敗が表示されます。
-



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。