



## クレデンシャル管理

- [SAN クレデンシャル管理, on page 1](#)

### SAN クレデンシャル管理

[設定 (Settings)] [SAN クレデンシャル管理 (SAN Credentials Management)] を選択して、ファブリックシードスイッチへの SNMP アクセスの詳細を表示します。ユーザがすべてのファブリックへのアクセスを検証した場合は、ファブリックのすべてのシードスイッチの SNMP クレデンシャルが表示されます。

Cisco Nexus ダッシュボードファブリックコントローラのスイッチクレデンシャルウィンドウには、次のフィールドがあります。

フィールド	説明
シードスイッチ	スイッチの IP アドレス。
ユーザ名	Cisco Nexus ダッシュボードファブリックコントローラのユーザのユーザ名を指定します。
[パスワード (Password)]	スイッチ SNMP ユーザの暗号化形式を表示します。
SNMPv3 / SSH	SNMP プロトコルが検証されるかどうかを指定します。 デフォルト値は <b>false</b> です。
認証/プライバシー	認証プロトコルを指定します。 デフォルト値は <b>[NOT_SET]</b> です。
ステータス	スイッチのステータスを表示します。

Cisco Nexus ダッシュボードファブリックコントローラユーザが SNMP を使用してファブリックを設定する前に、ユーザはファブリックのシードスイッチに SNMP クレデンシャルを提供

し、検証する必要があります。ユーザがファブリック シード スイッチの有効なクレデンシャルを提供しない場合、[スイッチクレデンシャル (Switch Credentials) ]テーブルにSNMPv3/SSH および AuthPrivacy フィールドのデフォルト値が表示されます。

次の表では、[アクション (Actions) ]メニューのドロップダウンリストで、[設定 (Settings) ] > [SAN クレデンシャル管理 (SAN Credentials Management) ]に表示されるアクション項目について説明します。

アクション項目	説明
編集	テーブルから行を選択し、[編集 (Edit) ]を選択してスイッチ クレデンシャル情報を更新します。
クリア (Clear)	スイッチ クレデンシャルをクリアします。
検証	スイッチ クレデンシャルを再検証します。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。