



## はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

- [対象読者](#) (i ページ)
- [表記法](#) (i ページ)
- [Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料](#) (ii ページ)
- [マニュアルに関するフィードバック](#) (ii ページ)
- [通信、サービス、およびその他の情報](#) (iii ページ)

## 対象読者

このマニュアルは、Cisco Nexus スイッチの設置、設定、および維持に携わるネットワーク管理者を対象としています。

## 表記法

コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

| 表記法           | 説明                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>bold</b>   | 太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよびキーワードです。                   |
| <i>italic</i> | イタリック体の文字は、ユーザが値を指定する引数です。                             |
| [x]           | 省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角かっこで囲んで示しています。                   |
| [x   y]       | いずれか1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。      |
| {x   y}       | 必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引数は、波かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。 |

| 表記法         | 説明                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [x {y   z}] | 角かっこまたは波かっこが入れ子になっている箇所は、任意または必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角かっこ内の波かっこと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示しています。 |
| variable    | ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体が使用できない場合に使用されます。                                                        |
| string      | 引用符を付けない一組の文字。 <b>string</b> の前後には引用符を使用しないでください。引用符を使用すると、その引用符も含めて <b>string</b> と見なされます。           |

例では、次の表記法を使用しています。

| 表記法                        | 説明                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| screen フォント                | スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、スクリーンフォントで示しています。             |
| 太字の <b>screen</b> フォント     | ユーザが入力しなければならない情報は、太字の <b>screen</b> フォントで示しています。    |
| イタリック体の <i>screen</i> フォント | ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の <i>screen</i> フォントで示しています。     |
| <>                         | パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。             |
| []                         | システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。              |
| !、#                        | コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。 |

## Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ全体のマニュアルセットは、次の URL にあります。

[https://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](https://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/tsd_products_support_series_home.html)

## マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。

## 通信、サービス、およびその他の情報

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、[Cisco Profile Manager](#) でサインアップしてください。
- 重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、[Cisco Services](#) [英語] にアクセスしてください。
- サービスリクエストを送信するには、[Cisco Support](#) [英語] にアクセスしてください。
- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、[Cisco DevNet](#) [英語] にアクセスしてください。
- 一般的なネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、[Cisco Press](#) [英語] にアクセスしてください。
- 特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、[Cisco Warranty Finder](#) にアクセスしてください。

## シスコのバグ検索ツール

[シスコのバグ検索ツール](#) (BST) は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理するシスコバグ追跡システムへのゲートウェイです。BSTは、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。

## マニュアルに関するフィードバック

シスコの技術マニュアルに関するフィードバックを提供するには、それぞれのオンラインドキュメントの右側のペインにあるフィードバックフォームを使用してください。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。