



## stcli license コマンド

- [stcli license コマンド](#) (1 ページ)
- [stcli license deregister コマンド](#) (2 ページ)
- [stcli license register コマンド](#) (2 ページ)
- [stcli license renew コマンド](#) (2 ページ)
- [stcli license show コマンド](#) (3 ページ)

## stcli license コマンド

スマート ライセンス操作。

**stcli license [-h] {register | deregister | show | renew}**

構文の説明	オプション	必須またはオプション	説明
	<b>register</b>	セットのいずれかが必要。	ID トークンにスマート ライセンスを登録します。
	<b>deregister</b>	セットのいずれかが必要。	スマート ライセンスを登録解除します。
	<b>show</b>	セットのいずれかが必要。	スマート ライセンス オプションを表示します。概要、固有デバイス識別子 (UDI)、使用回数、技術サポートの詳細、登録と承認ステータス、およびインスタンス名が含まれます。
	<b>renew</b>	セットのいずれかが必要。	スマート ライセンス操作を更新します。

コマンドデフォルト なし。セット内の 1 つのオプションが必要。

**使用上のガイドライン** stcli license コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

## stcli license deregister コマンド

スマート ライセンスを登録解除します。

**stcli license deregister [-h]**

**コマンド デフォルト** なし。

**使用上のガイドライン** stcli license deregister コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

## stcli license register コマンド

ID トークンにスマート ライセンスを登録します。

**stcli license register [-h] --idtoken IDTOKEN [--force]**

**構文の説明**

オプション	必須またはオプション	説明
<b>--idtoken IDTOKEN</b>	必須です。	登録 ID トークン。
<b>--force</b>	オプション。	クラスタがすでに登録されていても強制的に登録します。

**コマンド デフォルト** なし。

**使用上のガイドライン** stcli license register コマンドでは、2つのダッシュ (-- ) で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

```
# stcli license register --token
```

```
ZmM2YTvhZjMtZTQxNi00...1LTE0ODg0NzkppYmF...A3OD0%3D%0...8caERE
```

## stcli license renew コマンド

スマート ライセンス操作を更新します。

**stcli license renew [-h] {id | auth}**

構文の説明	オプション	必須またはオプション	説明
	<b>auth</b>	セットのいずれかが必要。	スマート ライセンス承認を更新します。
	<b>id</b>	セットのいずれかが必要。	登録および登録 ID 証明書情報を更新します。

コマンドデフォルト なし。セット内の1つのオプションが必要。

使用上のガイドライン `stcli license review` コマンドでは、`{}` で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、`[]` で囲まれた引数を任意に指定できます。

## stcli license show コマンド

選択したオプションに基づいてスマート ライセンス情報を表示します。

### stcli license show

構文の説明	オプション	必須またはオプション	説明
	<b>all</b>	オプション。	すべてのライセンス情報を表示します。
	<b>auth-status</b>	オプション。	スマート ライセンス認証のステータスを表示します。
	<b>inst-name</b>	オプション。	クラスタ インスタンス名を表示します。
	<b>reg-status</b>	オプション。	スマート ライセンス登録のステータスを表示します。
	<b>status</b>	オプション。	スマート ライセンスの登録、承認、およびライセンスのステータスを表示します。
	<b>summary</b>	オプション。	スマート ライセンスの概要を表示します。
	<b>tech-support</b>	オプション。	スマート ライセンスのテクニカル サポートの詳細を表示します。
	<b>udi</b>	オプション。	スマート ライセンスの固有デバイス識別子 (UDI) を表示します。
	<b>usage</b>	オプション。	スマートライセンスの使用数を表示します。

コマンドデフォルト なし。

**使用上のガイドライン** stcli license show コマンドでは、必須のオプションを指定し、先頭にダッシュ (-- ) は必要ありません。必要に応じて、[] で囲まれた引数を指定します。

ライセンスが登録されていない場合の例

```
# stcli license show status
Smart Licensing is ENABLED
Registration: Status: UNREGISTERED
Export-Controlled Functionality: Not Allowed
License Authorization: Status: EVAL MODE
Evaluation Period Remaining: 89 days, 23 hr, 57 min, 3 sec
Last Communication Attempt: NONE
```

ライセンスが登録されている場合の例

```
# stcli license show summary
Smart Licensing is ENABLED
Registration:
  Status: REGISTERED
  Smart Account: HyperFlex License Test
  Virtual Account: derek
  Last Renewal Attempt: None
  Next Renewal Attempt: Aug 1 17:47:06 2017 PDT
License Authorization:
  Status: AUTHORIZED
  Last Communication Attempt: SUCCEEDED
  Next Communication Attempt: Mar 4 16:47:11 2017 PST
License Usage:
  License                Entitlement Tag
                        Count          Status
```

---

```
Cisco Vendor String XYZ regid.2016-11.com.cisco.HX-SP-DP-S001,1.0_1c06...d45203
InCompliance
```